

BQ103 Modbus Register Tablosu

- Okunabilir deęerler 0x03 Read Holding Registers ve 0x04 Read Input Registers komutları ile okunabilir.
- Yazılabilir deęerler 0x10 Write Multiple Registers komut ile yazılabilir.
- Yapılan deęişikliklerin geęerli olması için ayarların kaydedilmesi gerekir. 5201. Register ayar kaydetmek için kullanılır.

Cihaz Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Deęer	Default
1	Cihaz Adı	Ascii	R / W		BQ103
10	Şifre	Ascii	R / W		1234567
14	Sms Limit	Un.Int.	R / W		0
15	Periyodik Mesaj	Integer	R / W		7
16	Apn	Ascii	R / W		internet
25	Username	Ascii	R / W		
34	Password	Ascii	R / W		
896	Tüm Alarmları Kapat	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
897	AçılıŖta Alarmları Kapat	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1

Yetkili Telefon Listesi

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Deęer	Default
43	Telefon No 1	Ascii	R / W		05
51	Telefon No 2	Ascii	R / W		05
60	Telefon No 3	Ascii	R / W		05
67	Telefon No 4	Ascii	R / W		05
75	Telefon No 5	Ascii	R / W		05
83	Telefon No 6	Ascii	R / W		05
91	Telefon No 7	Ascii	R / W		05
99	Telefon No 8	Ascii	R / W		05
107	Telefon No 9	Ascii	R / W		05
115	Telefon No 10	Ascii	R / W		05

Telefon Listesi

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Deęer	Default
123	Telefon No 1	Ascii	R / W		05
131	Telefon No 2	Ascii	R / W		05
139	Telefon No 3	Ascii	R / W		05
147	Telefon No 4	Ascii	R / W		05
155	Telefon No 5	Ascii	R / W		05
163	Telefon No 6	Ascii	R / W		05
171	Telefon No 7	Ascii	R / W		05
179	Telefon No 8	Ascii	R / W		05
187	Telefon No 9	Ascii	R / W		05
195	Telefon No 10	Ascii	R / W		05

Röle Kontrol Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Deęer	Default
203	Röle Son Durum Kaydı	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
204	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...10000	10

Gsm Alarm Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Deęer	Default
205	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
206	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	600...30000	600
207	Bekleme Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
208	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
209	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
210	Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
211	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1

Analog 2 (10K NTC) Sıcaklık Sensörü Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
212	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
213	Offset 1	Float	R / W	-1000...1000	0
215	Offset 2	Float	R / W	-1000...1000	0
217	Çarpan	Float	R / W	-1000...1000	1
5003	Sıcaklık Değer	Float	R		

Analog 1 (4-20mA) Sensör Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
219	Maksimum Değer	Float	R / W	-300000...300000	4096
221	Minimum Değer	Float	R / W	-300000...300000	0
223	Adc Maksimum	Integer	R / W	0...4096	4096
224	Adc Minimum	Integer	R / W	0...4906	0
225	Offset 1	Float	R / W	-10000...10000	0
227	Offset 2	Float	R / W	-10000...10000	0
229	Çarpan	Float	R / W	-1000...1000	1
5001	Değer	Float	R		
5051	Adc Değer	Integer	R		

Giriş ve Röle İsimleri

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
231	Analog 1 (4-20mA)	Ascii	R / W		Analog
240	Analog 2 (10K NTC)	Ascii	R / W		Sıcaklık
249	Dijital Giriş 1	Ascii	R / W		Giris 1
258	Dijital Giriş 2	Ascii	R / W		Giris 2
267	Dijital Giriş 3	Ascii	R / W		Giris 3
878	Röle 1	Ascii	R / W		Role 1
887	Röle 2	Ascii	R / W		Role 2

Modbus Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
276	Baudrate	Integer	R / W	0=2400,1=4800,2=9600,3=14400,4=19200,5=28800,6=38400	2
277	Adres	Integer	R / W	1...255	1

Alarm 1 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
278	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
280	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
281	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 1
290	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
291	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
292	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
293	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
294	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
295	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
296	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
297	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
298	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
299	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
300	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
301	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
302	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
303	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
304	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
305	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
306	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
307	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
308	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
309	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
310	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
311	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
312	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
313	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
314	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
315	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
316	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
317	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
898	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 2 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
318	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
320	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
321	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 2
330	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
331	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
332	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
333	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
334	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
335	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
336	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
337	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
338	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
339	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
340	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
341	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
342	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
343	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
344	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
345	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
346	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
347	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
348	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
349	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
350	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
351	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
352	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
353	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
354	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
355	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
356	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
357	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
899	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 3 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
358	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
360	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
361	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 3
370	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
371	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
372	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
373	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
374	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
375	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
376	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
377	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
378	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
379	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
380	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
381	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
382	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
383	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
384	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
385	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
386	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
387	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
388	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
389	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
390	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
391	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
392	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
393	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
394	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
395	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
396	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
397	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
900	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 4 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
398	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
400	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
401	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 4
410	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
411	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
412	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
413	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
414	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
415	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
416	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
417	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
418	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
419	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
420	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
421	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
422	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
423	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
424	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
425	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
426	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
427	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
428	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
429	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
430	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
431	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
432	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
433	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
434	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
435	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
436	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
437	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
901	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 5 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
438	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
440	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
441	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 5
450	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
451	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
452	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
453	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
454	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
455	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
456	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
457	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
458	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
459	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
460	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
461	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
462	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
463	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
464	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
465	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
466	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
467	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
468	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
469	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
470	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
471	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
472	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
473	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
474	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
475	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
476	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
477	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
902	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 6 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
478	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
480	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
481	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 6
490	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
491	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
492	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
493	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
494	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
495	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
496	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
497	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
498	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
499	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
500	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
501	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
502	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
503	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
504	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
505	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
506	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
507	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
508	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
509	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
510	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
511	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
512	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
513	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
514	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
515	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
516	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
517	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
903	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 7 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
518	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
520	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
521	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 7
530	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
531	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
532	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
533	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
534	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
535	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
536	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
537	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
538	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
539	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
540	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
541	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
542	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
543	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
544	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
545	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
546	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
547	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
548	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
549	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
550	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
551	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
552	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
553	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
554	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
555	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
556	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
557	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
904	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 8 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
558	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
560	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
561	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 8
570	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
571	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
572	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
573	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
574	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
575	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
576	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
577	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
578	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
579	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
580	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
581	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
582	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
583	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
584	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
585	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
586	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
587	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
588	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
589	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
590	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
591	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
592	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
593	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
594	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
595	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
596	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
597	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
905	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 9 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
598	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
600	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
601	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 9
610	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
611	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
612	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
613	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
614	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
615	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
616	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
617	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
618	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
619	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
620	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
621	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
622	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
623	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
624	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
625	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
626	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
627	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
628	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
629	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
630	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
631	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
632	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
633	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
634	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
635	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
636	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
637	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
906	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 10 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
638	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
640	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
641	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 10
650	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
651	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
652	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
653	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
654	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
655	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
656	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
657	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
658	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
659	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
660	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
661	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
662	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
663	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
664	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
665	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
666	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
667	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
668	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
669	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
670	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
671	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
672	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
673	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
674	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
675	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
676	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
677	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
907	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 11 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
678	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
680	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
681	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 11
690	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
691	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
692	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
693	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
694	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
695	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
696	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
697	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
698	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
699	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
700	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
701	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
702	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
703	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
704	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
705	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
706	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
707	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
708	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
709	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
710	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
711	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
712	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
713	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
714	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
715	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
716	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
717	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
908	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 12 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
718	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
720	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
721	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 12
730	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
731	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
732	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
733	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
734	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
735	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
736	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
737	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
738	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
739	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
740	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
741	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
742	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
743	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
744	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
745	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
746	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
747	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
748	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
749	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
750	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
751	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
752	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
753	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
754	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
755	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
756	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
757	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
909	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 13 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
758	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
760	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
761	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 13
770	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
771	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
772	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
773	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
774	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
775	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
776	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
777	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
778	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
779	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
780	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
781	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
782	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
783	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
784	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
785	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
786	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
787	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
788	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
789	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
790	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
791	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
792	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
793	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
794	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
795	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
796	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
797	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
910	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 14 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
798	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
800	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
801	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 14
810	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
811	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
812	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
813	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
814	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
815	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
816	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
817	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
818	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
819	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
820	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
821	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
822	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
823	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
824	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
825	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
826	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
827	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
828	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
829	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
830	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
831	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
832	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
833	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
834	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
835	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
836	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
837	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
911	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Alarm 15 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
838	Değer	Float	R / W	-10000...10000	0.5
840	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
841	Sms Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 15
850	Sms Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
851	Arama Bekleme (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	60
852	Pulse Süre Sn.	Integer	R / W	0...10000	10
853	Parametre	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Analog, 2=Sıcaklık, 3=Giriş 1, 4=Giriş 2, 5= Giriş 3	0
854	Tür	Integer	R / W	0=Büyüktür, 1=Küçüktür	0
855	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
856	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Aç, 1=Kapat, 2=Toggle, 3=Pulse	0
857	Sms Telefon 1	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
858	Sms Telefon 2	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
859	Sms Telefon 3	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
860	Sms Telefon 4	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
861	Sms Telefon 5	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
862	Sms Telefon 6	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
863	Sms Telefon 7	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
864	Sms Telefon 8	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
865	Sms Telefon 9	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
866	Sms Telefon 10	Integer	R / W	0=Sms Gönderme, 1 Sms Gönder	0
867	Ara Telefon 1	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
868	Ara Telefon 2	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
869	Ara Telefon 3	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
870	Ara Telefon 4	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
871	Ara Telefon 5	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
872	Ara Telefon 6	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
873	Ara Telefon 7	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
874	Ara Telefon 8	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
875	Ara Telefon 9	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
876	Ara Telefon 10	Integer	R / W	0=Arama Yapma, 1=Arama Yap	0
877	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
912	Tekrar Bildirim Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 2...10000	0

Cihaz Bilgileri					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Veri Aralığı	Default
5001	Analog 1 (4-20mA) Değer	Float	R		
5003	Analog 2 (10K NTC) Sıcaklık	Float	R		
5005	Giriş 1 Durum	Integer	R	0=Kapalı, 1=Açık	
5006	Giriş 2 Durum	Integer	R	0=Kapalı, 1=Açık	
5007	Giriş 3 Durum	Integer	R	0=Kapalı, 1=Açık	
5008	Röle 1 Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	
5009	Röle 2 Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	
5010	Röle 1 Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	
5011	Röle 2 Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	
5012	Sms Sayaç	Integer	R / W		
5013	Versiyon	Integer	R		
5014	İmei No	Ascii	R		
5022	Çekim Seviyesi	Integer	R	0=Yok, 1=Kötü, 2=İyi, 3=Çok İyi, 4=Mükemmel	
5023	Operatör	Ascii	R		
5031	Yıl	Integer	R	0...99	
5032	Ay	Integer	R	0...12	
5033	Gün	Integer	R	0...31	
5034	Saat	Integer	R	0...24	
5035	Dakika	Integer	R	0...59	
5036	Alarm 01 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5037	Alarm 02 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5038	Alarm 03 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5039	Alarm 04 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5040	Alarm 05 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5041	Alarm 06 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5042	Alarm 07 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5043	Alarm 08 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5044	Alarm 09 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5045	Alarm 10 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5046	Alarm 11 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5047	Alarm 12 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5048	Alarm 13 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5049	Alarm 14 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5050	Alarm 15 Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5051	Analog 1 (4-20mA) Adc Değer	Integer	R		
Ayar Registerları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Veri Aralığı	Default
5201	Ayarları Kaydet	Integer	R	1=Ayarları Kaydet	
5202	Modem Reset	Integer	R	1=Modeme Reset At	
5203	Cihaz Reset	Integer	R	1=Cihaza Reset At	
5204	Fabrika Ayarları	Integer	R	1=Fabrika Ayarlarını Yükle	