

BQ155 Modbus Register Tablosu

Notlar:
 -1 ile 100 arasındaki registerlar "Statik" dir. Cihaz enerjisi gidip geldiğinde registerlar sabit kalır. Cihaz sorgu yapınca yeni değerler gelir.
 -101 ile 300 arasındaki registerlar "Dinamik" dir. Cihaz enerjisi gidip geldiğinde registerlar sıfırlanır. Cihaz sorgu yapınca değerler gelir.

Cihaz Register Tablou					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1	Register 1	HEX	R/W STATİK		
2	Register 2	HEX	R/W STATİK		
3	Register 3	HEX	R/W STATİK		
4	Register 4	HEX	R/W STATİK		
5	Register 5	HEX	R/W STATİK		
6	Register 6	HEX	R/W STATİK		
7	Register 7	HEX	R/W STATİK		
8	Register 8	HEX	R/W STATİK		
9	Register 9	HEX	R/W STATİK		
10	Register 10	HEX	R/W STATİK		
11	Register 11	HEX	R/W STATİK		
12	Register 12	HEX	R/W STATİK		
13	Register 13	HEX	R/W STATİK		
14	Register 14	HEX	R/W STATİK		
15	Register 15	HEX	R/W STATİK		
16	Register 16	HEX	R/W STATİK		
17	Register 17	HEX	R/W STATİK		
18	Register 18	HEX	R/W STATİK		
19	Register 19	HEX	R/W STATİK		
20	Register 20	HEX	R/W STATİK		
21	Register 21	HEX	R/W STATİK		
22	Register 22	HEX	R/W STATİK		
23	Register 23	HEX	R/W STATİK		
24	Register 24	HEX	R/W STATİK		
25	Register 25	HEX	R/W STATİK		
26	Register 26	HEX	R/W STATİK		
27	Register 27	HEX	R/W STATİK		
28	Register 28	HEX	R/W STATİK		
29	Register 29	HEX	R/W STATİK		
30	Register 30	HEX	R/W STATİK		
31	Register 31	HEX	R/W STATİK		
32	Register 32	HEX	R/W STATİK		
33	Register 33	HEX	R/W STATİK		
34	Register 34	HEX	R/W STATİK		
35	Register 35	HEX	R/W STATİK		
36	Register 36	HEX	R/W STATİK		
37	Register 37	HEX	R/W STATİK		
38	Register 38	HEX	R/W STATİK		
39	Register 39	HEX	R/W STATİK		
40	Register 40	HEX	R/W STATİK		
41	Register 41	HEX	R/W STATİK		
42	Register 42	HEX	R/W STATİK		
43	Register 43	HEX	R/W STATİK		
44	Register 44	HEX	R/W STATİK		
45	Register 45	HEX	R/W STATİK		
46	Register 46	HEX	R/W STATİK		
47	Register 47	HEX	R/W STATİK		
48	Register 48	HEX	R/W STATİK		
49	Register 49	HEX	R/W STATİK		
50	Register 50	HEX	R/W STATİK		

BQ155 Modbus Register Tablosu

51	Register 51	HEX	R/W STATIK		
52	Register 52	HEX	R/W STATIK		
53	Register 53	HEX	R/W STATIK		
54	Register 54	HEX	R/W STATIK		
55	Register 55	HEX	R/W STATIK		
56	Register 56	HEX	R/W STATIK		
57	Register 57	HEX	R/W STATIK		
58	Register 58	HEX	R/W STATIK		
59	Register 59	HEX	R/W STATIK		
60	Register 60	HEX	R/W STATIK		
61	Register 61	HEX	R/W STATIK		
62	Register 62	HEX	R/W STATIK		
63	Register 63	HEX	R/W STATIK		
64	Register 64	HEX	R/W STATIK		
65	Register 65	HEX	R/W STATIK		
66	Register 66	HEX	R/W STATIK		
67	Register 67	HEX	R/W STATIK		
68	Register 68	HEX	R/W STATIK		
69	Register 69	HEX	R/W STATIK		
70	Register 70	HEX	R/W STATIK		
71	Register 71	HEX	R/W STATIK		
72	Register 72	HEX	R/W STATIK		
73	Register 73	HEX	R/W STATIK		
74	Register 74	HEX	R/W STATIK		
75	Register 75	HEX	R/W STATIK		
76	Register 76	HEX	R/W STATIK		
77	Register 77	HEX	R/W STATIK		
78	Register 78	HEX	R/W STATIK		
79	Register 79	HEX	R/W STATIK		
80	Register 80	HEX	R/W STATIK		
81	Register 81	HEX	R/W STATIK		
82	Register 82	HEX	R/W STATIK		
83	Register 83	HEX	R/W STATIK		
84	Register 84	HEX	R/W STATIK		
85	Register 85	HEX	R/W STATIK		
86	Register 86	HEX	R/W STATIK		
87	Register 87	HEX	R/W STATIK		
88	Register 88	HEX	R/W STATIK		
89	Register 89	HEX	R/W STATIK		
90	Register 90	HEX	R/W STATIK		
91	Register 91	HEX	R/W STATIK		
92	Register 92	HEX	R/W STATIK		
93	Register 93	HEX	R/W STATIK		
94	Register 94	HEX	R/W STATIK		
95	Register 95	HEX	R/W STATIK		
96	Register 96	HEX	R/W STATIK		
97	Register 97	HEX	R/W STATIK		
98	Register 98	HEX	R/W STATIK		
99	Register 99	HEX	R/W STATIK		
100	Register 100	HEX	R/W STATIK		

BQ155 Modbus Register Tablosu

101	Register 101	HEX	R/W		
102	Register 102	HEX	R/W		
103	Register 103	HEX	R/W		
104	Register 104	HEX	R/W		
105	Register 105	HEX	R/W		
106	Register 106	HEX	R/W		
107	Register 107	HEX	R/W		
108	Register 108	HEX	R/W		
109	Register 109	HEX	R/W		
110	Register 110	HEX	R/W		
111	Register 111	HEX	R/W		
112	Register 112	HEX	R/W		
113	Register 113	HEX	R/W		
114	Register 114	HEX	R/W		
115	Register 115	HEX	R/W		
116	Register 116	HEX	R/W		
117	Register 117	HEX	R/W		
118	Register 118	HEX	R/W		
119	Register 119	HEX	R/W		
120	Register 120	HEX	R/W		
121	Register 121	HEX	R/W		
122	Register 122	HEX	R/W		
123	Register 123	HEX	R/W		
124	Register 124	HEX	R/W		
125	Register 125	HEX	R/W		
126	Register 126	HEX	R/W		
127	Register 127	HEX	R/W		
128	Register 128	HEX	R/W		
129	Register 129	HEX	R/W		
130	Register 130	HEX	R/W		
131	Register 131	HEX	R/W		
132	Register 132	HEX	R/W		
133	Register 133	HEX	R/W		
134	Register 134	HEX	R/W		
135	Register 135	HEX	R/W		
136	Register 136	HEX	R/W		
137	Register 137	HEX	R/W		
138	Register 138	HEX	R/W		
139	Register 139	HEX	R/W		
140	Register 140	HEX	R/W		
141	Register 141	HEX	R/W		
142	Register 142	HEX	R/W		
143	Register 143	HEX	R/W		
144	Register 144	HEX	R/W		
145	Register 145	HEX	R/W		
146	Register 146	HEX	R/W		
147	Register 147	HEX	R/W		
148	Register 148	HEX	R/W		
149	Register 149	HEX	R/W		
150	Register 150	HEX	R/W		

BQ155 Modbus Register Tablosu

151	Register 151	HEX	R/W		
152	Register 152	HEX	R/W		
153	Register 153	HEX	R/W		
154	Register 154	HEX	R/W		
155	Register 155	HEX	R/W		
156	Register 156	HEX	R/W		
157	Register 157	HEX	R/W		
158	Register 158	HEX	R/W		
159	Register 159	HEX	R/W		
160	Register 160	HEX	R/W		
161	Register 161	HEX	R/W		
162	Register 162	HEX	R/W		
163	Register 163	HEX	R/W		
164	Register 164	HEX	R/W		
165	Register 165	HEX	R/W		
166	Register 166	HEX	R/W		
167	Register 167	HEX	R/W		
168	Register 168	HEX	R/W		
169	Register 169	HEX	R/W		
170	Register 170	HEX	R/W		
171	Register 171	HEX	R/W		
172	Register 172	HEX	R/W		
173	Register 173	HEX	R/W		
174	Register 174	HEX	R/W		
175	Register 175	HEX	R/W		
176	Register 176	HEX	R/W		
177	Register 177	HEX	R/W		
178	Register 178	HEX	R/W		
179	Register 179	HEX	R/W		
180	Register 180	HEX	R/W		
181	Register 181	HEX	R/W		
182	Register 182	HEX	R/W		
183	Register 183	HEX	R/W		
184	Register 184	HEX	R/W		
185	Register 185	HEX	R/W		
186	Register 186	HEX	R/W		
187	Register 187	HEX	R/W		
188	Register 188	HEX	R/W		
189	Register 189	HEX	R/W		
190	Register 190	HEX	R/W		
191	Register 191	HEX	R/W		
192	Register 192	HEX	R/W		
193	Register 193	HEX	R/W		
194	Register 194	HEX	R/W		
195	Register 195	HEX	R/W		
196	Register 196	HEX	R/W		
197	Register 197	HEX	R/W		
198	Register 198	HEX	R/W		
199	Register 199	HEX	R/W		
200	Register 200	HEX	R/W		

BQ155 Modbus Register Tablosu

201	Register 201	HEX	R/W		
202	Register 202	HEX	R/W		
203	Register 203	HEX	R/W		
204	Register 204	HEX	R/W		
205	Register 205	HEX	R/W		
206	Register 206	HEX	R/W		
207	Register 207	HEX	R/W		
208	Register 208	HEX	R/W		
209	Register 209	HEX	R/W		
210	Register 210	HEX	R/W		
211	Register 211	HEX	R/W		
212	Register 212	HEX	R/W		
213	Register 213	HEX	R/W		
214	Register 214	HEX	R/W		
215	Register 215	HEX	R/W		
216	Register 216	HEX	R/W		
217	Register 217	HEX	R/W		
218	Register 218	HEX	R/W		
219	Register 219	HEX	R/W		
220	Register 220	HEX	R/W		
221	Register 221	HEX	R/W		
222	Register 222	HEX	R/W		
223	Register 223	HEX	R/W		
224	Register 224	HEX	R/W		
225	Register 225	HEX	R/W		
226	Register 226	HEX	R/W		
227	Register 227	HEX	R/W		
228	Register 228	HEX	R/W		
229	Register 229	HEX	R/W		
230	Register 230	HEX	R/W		
231	Register 231	HEX	R/W		
232	Register 232	HEX	R/W		
233	Register 233	HEX	R/W		
234	Register 234	HEX	R/W		
235	Register 235	HEX	R/W		
236	Register 236	HEX	R/W		
237	Register 237	HEX	R/W		
238	Register 238	HEX	R/W		
239	Register 239	HEX	R/W		
240	Register 240	HEX	R/W		
241	Register 241	HEX	R/W		
242	Register 242	HEX	R/W		
243	Register 243	HEX	R/W		
244	Register 244	HEX	R/W		
245	Register 245	HEX	R/W		
246	Register 246	HEX	R/W		
247	Register 247	HEX	R/W		
248	Register 248	HEX	R/W		
249	Register 249	HEX	R/W		
250	Register 250	HEX	R/W		

BQ155 Modbus Register Tablosu

251	Register 251	HEX	R/W		
252	Register 252	HEX	R/W		
253	Register 253	HEX	R/W		
254	Register 254	HEX	R/W		
255	Register 255	HEX	R/W		
256	Register 256	HEX	R/W		
257	Register 257	HEX	R/W		
258	Register 258	HEX	R/W		
259	Register 259	HEX	R/W		
260	Register 260	HEX	R/W		
261	Register 261	HEX	R/W		
262	Register 262	HEX	R/W		
263	Register 263	HEX	R/W		
264	Register 264	HEX	R/W		
265	Register 265	HEX	R/W		
266	Register 266	HEX	R/W		
267	Register 267	HEX	R/W		
268	Register 268	HEX	R/W		
269	Register 269	HEX	R/W		
270	Register 270	HEX	R/W		
271	Register 271	HEX	R/W		
272	Register 272	HEX	R/W		
273	Register 273	HEX	R/W		
274	Register 274	HEX	R/W		
275	Register 275	HEX	R/W		
276	Register 276	HEX	R/W		
277	Register 277	HEX	R/W		
278	Register 278	HEX	R/W		
279	Register 279	HEX	R/W		
280	Register 280	HEX	R/W		
281	Register 281	HEX	R/W		
282	Register 282	HEX	R/W		
283	Register 283	HEX	R/W		
284	Register 284	HEX	R/W		
285	Register 285	HEX	R/W		
286	Register 286	HEX	R/W		
287	Register 287	HEX	R/W		
288	Register 288	HEX	R/W		
289	Register 289	HEX	R/W		
290	Register 290	HEX	R/W		
291	Register 291	HEX	R/W		
292	Register 292	HEX	R/W		
293	Register 293	HEX	R/W		
294	Register 294	HEX	R/W		
295	Register 295	HEX	R/W		
296	Register 296	HEX	R/W		
297	Register 297	HEX	R/W		
298	Register 298	HEX	R/W		
299	Register 299	HEX	R/W		
300	Register 300	HEX	R/W		

Ayar Registerları**Notlar:**

- Yapılan değişikliklerin geçerli olması için ayarların kaydedilmesi gerekir.
- Cihaz ayar modunda ise; yazılabilir değerler sadece "0x06 Write Single Register" komut ile yazılabilir.
- Cihaz çalışma modunda ise; yazılabilir değerler "0x06 Write Single Register" ve "0x10 Write Multiple Registers" komutları ile yazılabilir.

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
65001	Ayarları Kaydet	U. Int	W	1=Ayarları Kaydet	
65002	Yeniden Başlat	U. Int	W	1=Yeniden Başlat	
65003	Fabrika Ayarları	U. Int	W	1=Fabrika Ayarlarını Yükle	

Cihaz Bilgileri

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1001	Versiyon	U. Int	R	100	
1002	Cihaz Türü	U. Int	R	1	
1003	Cihaz Kodu	U. Int	R	155	

Cihaz Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1004	Modbus Adresi	U. Int	R/W	1...254	254
1005	Çalışma Modu	U. Int	R/W	1...5	1

RS485-1 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1006...1007	Baudrate	U.Long Int	R/W	2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200	9600
1008	Parity	U. Int	R/W	0=None, 1=Odd, 2=Even	0
1009	Stop Bits	U. Int	R/W	1=1 Bit, 2=2 Bits	1
1010	Inter Character Delay	U. Int	R/W	2...65535 ms.	10

RS485-2 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1011...1012	Baudrate	U.Long Int	R/W	2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200	9600
1013	Parity	U. Int	R/W	0=None, 1=Odd, 2=Even	0
1014	Stop Bits	U. Int	R/W	1=1 Bit, 2=2 Bits	1
1015	Modbus Timeout	U. Int	R/W	10...65535 ms.	100
1016	Inter Character Delay	U. Int	R/W	2...65535 ms.	10
1017	Register Read Delay	U. Int	R/W	1...65535 ms. (Mod3 okuma sonrası bekleme)	5

RS485-3 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1018...1019	Baudrate	U.Long Int	R/W	2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200	9600
1020	Parity	U. Int	R/W	0=None, 1=Odd, 2=Even	0
1021	Stop Bits	U. Int	R/W	1=1 Bit, 2=2 Bits	1
1022	Modbus Timeout	U. Int	R/W	10...65535 ms.	100
1023	Inter Character Delay	U. Int	R/W	2...65535 ms.	10
1024	Register Read Delay	U. Int	R/W	1...65535 ms. (Mod3 ve Mod5 okuma sonrası bekleme)	5

Modbus 1 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1025	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1026	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1027	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1028	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1029	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1030	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1031	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 2 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1032	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1033	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1034	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1035	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1036	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1037	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1038	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 3 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1039	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1040	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1041	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1042	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1043	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1044	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1045	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 4 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1046	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1047	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1048	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1049	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1050	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1051	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1052	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 5 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1053	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1054	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1055	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1056	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1057	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1058	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1059	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 6 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1060	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1061	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1062	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1063	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1064	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1065	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1066	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 7 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1067	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1068	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1069	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1070	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1071	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1072	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1073	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 8 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1074	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1075	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1076	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1077	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1078	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1079	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1080	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 9 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1081	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1082	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1083	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1084	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1085	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1086	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1087	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 10 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1088	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1089	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1090	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1091	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1092	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1093	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1094	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 11 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1095	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1096	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1097	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1098	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1099	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1100	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1101	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

BQ155 Modbus Register Tablosu

Modbus 12 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1102	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1103	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1104	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1105	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1106	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1107	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1108	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 13 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1109	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1110	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1111	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1112	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1113	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1114	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1115	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 14 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1116	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1117	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1118	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1119	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1120	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1121	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1122	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 15 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1123	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1124	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1125	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1126	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1127	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1128	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1129	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 16 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1130	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1131	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1132	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1133	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1134	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1135	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1136	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 17 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1137	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1138	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1139	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1140	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1141	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1142	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1143	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 18 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1144	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1145	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1146	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1147	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1148	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1149	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1150	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 19 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1151	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1152	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1153	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1154	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1155	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1156	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1157	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 20 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1158	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1159	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1160	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1161	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1162	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1163	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1164	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 21 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1165	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1166	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1167	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1168	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1169	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1170	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1171	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 22 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1172	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1173	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1174	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1175	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1176	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1177	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1178	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 23 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1179	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1180	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1181	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1182	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1183	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1184	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1185	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 24 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1186	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1187	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1188	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1189	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1190	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1191	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1192	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 25 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1193	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1194	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1195	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1196	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1197	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1198	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1199	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 26 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1200	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1201	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1202	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1203	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1204	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1205	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1206	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

BQ155 Modbus Register Tablosu

Modbus 27 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1207	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1208	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1209	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1210	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1211	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1212	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1213	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 28 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1214	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1215	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1216	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1217	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1218	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1219	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1220	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 29 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1221	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1222	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1223	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1224	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1225	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1226	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1227	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 30 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1228	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1229	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1230	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1231	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1232	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1233	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1234	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 31 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1235	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1236	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1237	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1238	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1239	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1240	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1241	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

BQ155 Modbus Register Tablosu

Modbus 32 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1242	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1243	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1244	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1245	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1246	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1247	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1248	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 33 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1249	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1250	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1251	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1252	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1253	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1254	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1255	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 34 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1256	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1257	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1258	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1259	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1260	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1261	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1262	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 35 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1263	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1264	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1265	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1266	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1267	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1268	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1269	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 36 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1270	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1271	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1272	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1273	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1274	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1275	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1276	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 37 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1277	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1278	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1279	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1280	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1281	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1282	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1283	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 38 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1284	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1285	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1286	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1287	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1288	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1289	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1290	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 39 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1291	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1292	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1293	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1294	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1295	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1296	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1297	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 40 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1298	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1299	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1300	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1301	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1302	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1303	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1304	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 41 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1305	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1306	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1307	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1308	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1309	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1310	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1311	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 42 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1312	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1313	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1314	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1315	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1316	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1317	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1318	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 43 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1319	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1320	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1321	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1322	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1323	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1324	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1325	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 44 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1326	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1327	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1328	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1329	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1330	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1331	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1332	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 45 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1333	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1334	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1335	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1336	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1337	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1338	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1339	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 46 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1340	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1341	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1342	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1343	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1344	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1345	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1346	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 47 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1347	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1348	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1349	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1350	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1351	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1352	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1353	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 48 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1354	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1355	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1356	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1357	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1358	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1359	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1360	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 49 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1361	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1362	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1363	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1364	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1365	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1366	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1367	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 50 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1368	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1369	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1370	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1371	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1372	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1373	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1374	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 51 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1375	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1376	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1377	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1378	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1379	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1380	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1381	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 52 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1382	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1383	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1384	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1385	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1386	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1387	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1388	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 53 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1389	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1390	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1391	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1392	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1393	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1394	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1395	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 54 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1396	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1397	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1398	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1399	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1400	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1401	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1402	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 55 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1403	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1404	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1405	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1406	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1407	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1408	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1409	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 56 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1410	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1411	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1412	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1413	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1414	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1415	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1416	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 57 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1417	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1418	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1419	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1420	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1421	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1422	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1423	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 58 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1424	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1425	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1426	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1427	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1428	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1429	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1430	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 59 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1431	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1432	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1433	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1434	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1435	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1436	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1437	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 60 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1438	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1439	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1440	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1441	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1442	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1443	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1444	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 61 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1445	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1446	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1447	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1448	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1449	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1450	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1451	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 62 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1452	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1453	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1454	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1455	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1456	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1457	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1458	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 63 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1459	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1460	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1461	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1462	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1463	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1464	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1465	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 64 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1466	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1467	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1468	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1469	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1470	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1471	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1472	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 65 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1473	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1474	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1475	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1476	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1477	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1478	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1479	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 66 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1480	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1481	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1482	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1483	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1484	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1485	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1486	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 67 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1487	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1488	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1489	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1490	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1491	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1492	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1493	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 68 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1494	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1495	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1496	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1497	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1498	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1499	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1500	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 69 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1501	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1502	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1503	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1504	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1505	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1506	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1507	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 70 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1508	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1509	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1510	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1511	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1512	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1513	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1514	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 71 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1515	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1516	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1517	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1518	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1519	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1520	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1521	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 72 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1522	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1523	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1524	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1525	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1526	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1527	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1528	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 73 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1529	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1530	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1531	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1532	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1533	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1534	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1535	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 74 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1536	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1537	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1538	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1539	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1540	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1541	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1542	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 75 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1543	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1544	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1545	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1546	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1547	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1548	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1549	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 76 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1550	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1551	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1552	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1553	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1554	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1555	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1556	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 77 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1557	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1558	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1559	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1560	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1561	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1562	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1563	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 78 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1564	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1565	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1566	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1567	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1568	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1569	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1570	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 79 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1571	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1572	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1573	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1574	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1575	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1576	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1577	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 80 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1578	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1579	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1580	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1581	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1582	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1583	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1584	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 81 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1585	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1586	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1587	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1588	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1589	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1590	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1591	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 82 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1592	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1593	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1594	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1595	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1596	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1597	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1598	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 83 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1599	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1600	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1601	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1602	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1603	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1604	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1605	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 84 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1606	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1607	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1608	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1609	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1610	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1611	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1612	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 85 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1613	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1614	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1615	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1616	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1617	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1618	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1619	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 86 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1620	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1621	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1622	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1623	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1624	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1625	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1626	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 87 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1627	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1628	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1629	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1630	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1631	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1632	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1633	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 88 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1634	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1635	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1636	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1637	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1638	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1639	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1640	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 89 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1641	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1642	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1643	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1644	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1645	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1646	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1647	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 90 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1648	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1649	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1650	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1651	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1652	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1653	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1654	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 91 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1655	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1656	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1657	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1658	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1659	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1660	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1661	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 92 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1662	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1663	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1664	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1665	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1666	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1667	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1668	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 93 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1669	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1670	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1671	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1672	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1673	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1674	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1675	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 94 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1676	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1677	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1678	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1679	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1680	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1681	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1682	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 95 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1683	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1684	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1685	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1686	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1687	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1688	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1689	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 96 Ayarları

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1690	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1691	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1692	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1693	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1694	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1695	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1696	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 97 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1697	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1698	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1699	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1700	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1701	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1702	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1703	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 98 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1704	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1705	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1706	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1707	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1708	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1709	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1710	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 99 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1711	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1712	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1713	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1714	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1715	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1716	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1717	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3

Modbus 100 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Veri Aralığı	Default
1718	Cihaz Adresi	U. Int	R/W	0...255	0
1719	Okuma Komutu	U. Int	R/W	1=R.Coils,2=R.Discrete Int,3=R.Holding Reg,4=R.Input Reg	3
1720	Register Adet	U. Int	R/W	1...125	1
1721	Start Register	U. Int	R/W	1...65535	1
1722	Kayıt Start Register	U. Int	R/W	1...300	0
1723	Okuma Periyodu	U. Int	R/W	1...65535	10
1724	Okuma Portu	U. Int	R/W	2=RS485-2, 3=RS485-3	3