BQ120 GSM – GRPS SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ RS232 / RS485

Kullanım Kılavuzu

Doküman Versiyon: 1.1 02.06.2016



İçindekiler

1. Öze	ellikle	r					
1.1.	Cihaz Özellikleri						
1.2.	GSM Modül Özellikleri						
1.3.	Seri	Port Özellikleri					
2. Ger	nel Bi	lgi 4					
2.1.	Gen	el Görünüm 4					
2.2.	Ciha	ız Ölçüleri5					
3. Aya	ırlar						
3.1.	Ciha	azın Ayar Moduna Alınması					
3.1	.1.	Ayar Butonu ile Ayar Moduna Alınması 6					
3.1	.2.	Seri Port Üzerinden Ayar Moduna Alınması 6					
3.1	.3.	Cihazın Ayar Modundan Çıkarılması 6					
3.2.	Aya	r Komut Yapısı 6					
3.3.	Ciha	az Ayarları Tanımları					
3.3	.1.	Seri Port Ayarları					
3.3	.2.	GPRS Ayarları					
3.3	.3.	İp Adresi Filtreleme Ayarları					
3.3	.4.	SMS Ayarları 10					
3.3	.5.	Bağlantı Ayarları 10					
3.4.	Ciha	az Ayar Grupları ve Numaraları11					
4. Wir	ndow	s Programı (BQ120 Terminal)12					
4.1.	BQ1	.20 Terminal Programı ile Bağlantı Türleri					
4.2.	Kon	nut Gönderme ve Alma 14					
4.3.	Ciha	az Ayarları Menüsü					
4.4.	Mal	rolar					
4.5.	Pro	gram Ayarları					
5. BQ	120 C	ihazı ile Bağlantı Kurulması ve Ayarları17					
5.1.	Seri	Port Üzerinden Cihaz ile Bağlantı 17					
5.2.	тср	Client Üzerinden Cihaz ile Bağlantı 18					
5.3.	тср	Master Üzerinden Cihaz ile Bağlantı 20					

ΒΩΤΕΚ

1. Özellikler

1.1. Cihaz Özellikleri

Ürün Kodu	BQ120
Ürün İsim	GSM – GRPS Seri Dönüştürücü (RS232 / RS485)
Marka	BQTEK
Güç Gereksinimi	12V – 24V 1.5 A
Kutu Tipi	Duvar Tipi
Boyutlar	110mm x 85mm x 30mm
Renk Seçeneği	Siyah
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile +70 °C arası
Anten Bağlantısı	SMA Konnektör Böylece opsiyonel kablolu ve kazançlı antenleri desteklemektedir.
Sim Soket	Push Type kolay takılabilir sim kart yuvası

1.2. GSM Modül Özellikleri

Sim Kart	1.8V ve 3V Sim Kartlar Desteklenir
Quad Band	850/ 900/ 1800/ 1900MHz
GSM Module Sertifikalar	CE/ FCC/ GCF/ PTCRB/ NCC/ ANATEL/ IC/
	ICASA/ UCRF/ RCM/ Vodafone
GPRS Multi - Slot Class	12, 1~ 12 Configurable
GPRS Mobile Station	Class B
GPRS Class	12 Max. 85.6kbps
Protokoller	PPP / TCP / UDP / HTTP / FTP / SMTP / SSL
Compliant to CSM Phase 2/2	Class 4(2W @ 850 / 900 MHz)
Compliant to GSIM Phase 2/2+	Class 1(1W @ 1800 / 1900 MHz)
Low Power Concumption	1.3mA @ DRX=5
Low Power consumption	1.2mA @ DRX=9
Ayarlama	Seri Port veya GPRS üzerinden
GPRS Çalışma Modu	Server veya Client çalışma

1.3. Seri Port Özellikleri

Baudrate	2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200
Parity	None, Even, Odd
Stop Bits	1, 2
Data	8 Bit

2. Genel Bilgi

Mbus, Modbus kullanan cihazlar gibi RS232 veya RS485 den iletişim kuran her cihaza uzaktan erişebilmenizi sağlayan cihazdır. Genelde uzaktaki bir PLC, Sensör, Pay ölçer cihazına bağlanmak veya uzaktan sayaç okuma gibi işlemler için tercih edilmektedir.

RS232 yada RS485 iletişimi TCP ye çevirmek için kullanılır. Bağlanılacak IP ve portu kendiniz yapılandırabilirsiniz. TCP Master yada Slave olarak çalışabilmektedir. Tek bir cihaz kullanıp karşı tarafda TCP üzerinden çalışabileceğiniz gibi; iki cihaz kullanarak seri portu mesafe bağımsız kablosuz taşıma işlemi de yapabilirsiniz.

2.1. Genel Görünüm



Besleme Girişi: 12V – 24V DC ve 1Amper minimum akım verebilecek bir besleme bağlanmalıdır.

RS232 Seri Port Girişi: RS232 Haberleşme portudur. RS232 bağlantı olmayan girişlerde RS232-USB dönüştürücü kullanarak bağlantı sağlayabilirsiniz.

RS485 Seri Port Girişi: RS485 Haberleşme portudur. RS485 bağlantı olmayan girişlerde RS485-USB dönüştürücü kullanılabilir. 3 numara ile gösterilen B, 4 numara ile gösterilen A girişleridir.

GND: GND (-) giriş.

+5V 100mA: Bu üründe kullanılmamaktadır.

Ayar Butonu: Cihazı ayar moduna almak için kullanılır.

Sim Kart Girişi: Sim kartınızı bu yuvaya sokarak itin klik sesi duyduğunuzda sim kart yuvasına tam olarak oturmuştur. (Sim kartın PIN sorması kaldırılmalı, PIN kodu sorulmadan açılabilmelidir. Cihaza sim kart takılırken cihazda enerji olmamalıdır.)

Anten Girişi: SMA konnektörlüdür, gerektiğinde kablolu ve yüksek kazançlı anten bağlanmasına olanak sağlar.

Power Led: Cihaza enerjinin gelip gelmediğini gösterir. Kırmızı renkte yanar.

Gsm Led: GSM sinyalinin gelip gelmediğini gösterir. 1'er saniye aralıkla yanıp sönüyor ise GSM sinyali yoktur. Eğer 1 saniye yanıp 2 saniye sönük kalıyor ise GSM sinyali alındığını gösterir.

Sim Led: Cihazda sim kartın takılı olup olmadığını gösterir. Led yanmıyor ise sim kart takılı değil, led yanıyor ise sim kart takılı olduğu anlamına gelir.

Rx Led: Haberleşme olduğunu gösterir.

Tx Led: Haberleşme olduğunu gösterir.

2.2. Cihaz Ölçüleri



3. Ayarlar

Cihaz ayarlarını ihtiyacınız doğrultusunda değiştirerek kendi ayarlarınızda kullanmanız mümkündür. Bunun için öncelikle cihazın ayar moduna alınarak kendi ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir. Cihaz ayarlarını yapabilmek için; Cihaz üzerinde bulunan RS485 veya RS232 haberleşme portlarından herhangi birini bilgisayarınızın uygun olan portuna bağlayınız. Bilgisayarınızda uygun giriş olmadığı durumlarda USB dönüştürücüler aracılığı ile bağlantıları yapabilirsiniz.

3.1. Cihazın Ayar Moduna Alınması

3.1.1. Ayar Butonu ile Ayar Moduna Alınması

Cihaz üzerinde bulunan ayar butonuna cihaz enerjideyken 1 saniye kadar basılı tutunca cihaz ayar moduna girer.

RS232, RS485 veya GPRS üzerinden gelen verilerde ayar komutu aranır, eğer uygun formatta bir komut her hangi bir porttan gelir ise veri gelen port cevap verir.

Ayar butonu ile cihaz ayar moduna alındığında Seri Port özellikleri aşağıdaki gibidir; Baudrate: 9600

Data Bit:8Parity:NoneStop Bit:1

3.1.2. Seri Port Üzerinden Ayar Moduna Alınması

Eğer seri porttan ayar moduna geçme özelliği aktif ise cihaz RS232, RS485 ve GPRS ten gelen verilerin içinde seri port ayar moduna geçme stringi (Ayar moduna geçme metnini) arar. Bu string geldiğinde ayar moduna girer. Cihaz ayar moduna geçince <AYAR MODU> stringi yollar.

Seri Port ile cihaz ayar moduna alındığında Seri Port özellikleri mevcut özelliklerini korur, değişmez.

3.1.3. Cihazın Ayar Modundan Çıkarılması

Cihaz ayar modundan iki farklı şekilde çıkarılabilir. Bunlar;

- 1. 120 saniye boyunca hiçbir komut gönderilmez ise cihaz ayar modundan çıkar.
- 2. <EXIT> stringi gönderilerek ayar modundan çıkılabilir.

3.2. Ayar Komut Yapısı

Cihaz ayarlarının yapılabilmesi için belli bir formatta cihaza komut gönderilmesi gerekmektedir. Komut yapısı aşağıdaki gibidir.



<OKU veya YAZ,AYAR GRUBU,AYAR NO,DEĞER >

Komutun İçeriği: Cihaza gönderilecek ayar komutlarının içeriğinin ne olacağı yazılır. Cihazdaki mevcut ayarı öğrenmek için "OKU", cihaza yeni bir ayar yapmak için "YAZ" komutu gönderilir.

Komut Ayracı: Gönderilen komutların arasına virgül (,) karakteri koyularak cihazın komutu yorumlaması sağlanır.

Ayar Grubu: Cihazda yapılabilecek ayaların birer grup numarası bulunur. Hangi grubun ayarı değiştirilecek veya okunacak ise bu ayar grubunun numarasının yazılması gerekmektedir. Ayar gurubu numaraları ilerleyen bölümlerde gösterilmiştir.

Ayar No: Her ayar grubunun içinde o gruba ait ayarlar bulunur. Cihaza ayar komutu gönderilirken bu ayar numaraları ile gönderilir. Ayar numaraları ilerleyen bölümlerde gösterilmiştir.

Değer: Her ayar için string veya rakamsal olarak gönderilen bir değer bulunur. Cihaza "OKU" komutu gönderilecek ise değer komutu gönderilmez. "YAZ" komutu gönderilecek ise değer komutu gönderilir. Yazının ilerleyen bölümlerinde değer alanlarına yazılması gereken veriler hakkında bilgi verilmiştir.

Cihaza Gönderilen Örnek Komut;

Seri port baudrate 38400 yapmak için gönderilen komut. <YAZ, 01, 02, 7>

GPRS apn ayarını internet yapalım. <YAZ,02,02,internet>

Bağlantı ayarlarının canlı tutma ayarını okuyalım. <OKU, 05, 02, >

Cihazdan Gelen Cevap;

Hata Cevabı:

Uygun komut formatında fakat hatalı değer içeren veya olmayan bir ayarı okumak, yazmak istendiğinde aşağıda ki gibi hata mesajı döner. <HATA>\r\n

Okuma komutu cevabı: <OKU, 01, 01, DEGER>\r\n

Yazma komutu cevabı: <YAZ,03,02,DEGER>\r\n

3.3. Cihaz Ayarları Tanımları

Cihazın çalışmasının istenen şekilde ayarlanabilmesi için birçok ayarın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için gerekli bağlantıların yapılması ve uygun komutun cihaza gönderilmesi gerekmektedir. Cihaza gönderilebilecek komutların tanımları aşağıda yer almıştır.

Cihaza yapılacak bir ayar için o ayarın grubunu, ayar numarasını ve değeri cihaza gönderilmesi gerekir. Cihaza RS232, RS485 veya TCP üzerinden herhangi bir terminal programı ile komut gönderilirken bu yapıya dikkat edilerek gönderilmesi gerekir. Aşağıdaki tabloda cihazda yapılabilecek her ayar için numaralar gösterilmiştir.

3.3.1. Seri Port Ayarları

İletişim Portu

- 0 RS232 bağlantı için
- 1 RS485 bağlantı için

Bağlantı Hızı (Baudrate)

- 1 2400
- 2 4800
- 3 9600
- 4 14400
- 5 19200
- 6 28800
- 7 38400
- 8 56000
- 9 57600
- 10 115200

Parity

- 0 Parity Yok
- 1 Odd Parity
- 2 Even Parity

Stop Bit

- 1 1 Bit
- 2 2 Bit

Yazılımsal Ayar Modu

(Cihazı ayar butonu dışında ayar moduna almak için kullanılır.)

- 0 Pasif
- 1 Aktif

Ayar Modu Verisi

Cihazı ayar moduna almak için gönderilen veridir. "Yazılımsal Ayar Modu" aktif ise; cihaza doğru veri gönderilir ise cihaz ayar moduna girer. Min. 2 Mak. 16 karakter string olmalıdır.

3.3.2. GPRS Ayarları

Çalışma Modu

- 0 Client Mod
- 1 Server Mod

Apn

İnternet erişim noktası adını giriniz. Cihaza takılı olan hattın teknik biriminden bilgi alabilirsiniz. Max. 16 karakter string olmalıdır.

User Name

İnternet kullanıcı adınızı giriniz. Cihaza takılı olan hattın teknik biriminden bilgi alabilirsiniz. Maksimum 16 karakter string değer olmalıdır.

Password

İnternet şifrenizi giriniz. Cihaza takılı olan hattın teknik biriminden bilgi alabilirsiniz. Maksimum 16 karakter string değer olmalıdır.

Server İp Adresi

Bağlanılacak server cihazının ip adresi yazılır. Maksimum 16 karakter string ve ip formatına uygun olmalıdır.

Port

Master veya Client modda bağlanılacak port numarası yazılır. 1...65535 arası string bir değer olmalıdır.

Client Mod Bağlantı Şekli

- 0 İp Adresi
- 1 URL Adresi

URL Adresi

Bağlantı şekli URL Seçilmiş ise URL adresi yazılır.

3.3.3. İp Adresi Filtreleme Ayarları

İp Filtreleme Durumu

Cihaza bağlantı sınırı getirilmek istendiğinde ip filtreleme aktif edilerek izin verilen ip adresleri dışında cihaza bağlantıya izin vermez.

- 0 Pasif
- 1 Aktif

Yetkili İp Adres 1, 2, 3, 4, 5, 6

Maksimum 16 karakter string ve ip formatına uygun olmalıdır.

3.3.4. SMS Ayarları

Cihaz İsmi

Maksimum 16 karakter string değer olmalıdır.

Şifre

SMS ile ayar şifresi 7 karakter uzunluğunda sadece rakam olmalıdır.

3.3.5. Bağlantı Ayarları

Bağlantı Şekli

Cihaz bağlantı şeklini belirler sürekli veya veri geldiğinde bağlanıp çıkma olarak ayarlanır.

- 0 Sürekli Bağlantı
- 1 Veri Gelince

Bağlantı Canlı Tutma

Cihazın bağlantısını canlı tutmak için cihaza belirli aralıklarda komut gönderimi yapar.

- 0 Bağlantı canlı tutma devre dışı bırakır.
- 1 Bağlantı canlı tutma devrede / metin gönderir.
- 2 Bağlantı canlı tutma devrede / imei numarasını gönderir.

Bağlantı Canlı Tutma Metni

Bağlantı canlı tutma ayarı 1 seçilmiş ise periyodik olarak gönderilecek değerdir. Maksimum 16 karakter ve string değer olmalıdır.

Bağlantı Canlı Tutma Aralığı

Bağlantı canlı tutma ayarı aktif ise, belirtilen saniyede bir ayarlanan string değeri otomatik olarak gönderir. 60...65535 arası bir değer olmalıdır.

Bağlantı Zaman Aşımı

Saniye olarak bu kadar süre veri iletişimi olmaz ise bağlantıyı kopar 0...65535 arası bir değer olmalıdır. Eğer 0 (Sıfır) ise ayar devre dışıdır.

Tekrar Bağlantı Süresi

Bağlantı kurulamadığı durumlarda belirtilen değer kadar saniye olarak bekler ve tekrar bağlantı kurmaya çalışır. 60...65535 arası bir değer olmalıdır.

ΒΩΤΕΚ

3.4. Cihaz Ayar Grupları ve Numaraları

Seri Port Ayarları	(01)
İletişim Portu	(01)
RS232	(0)
RS485	(1)
Bağlantı Hızı	(02)
2400	(1)
4800	(2)
9600	(3)
14400	(4)
19200	(5)
28800	(6)
38400	(7)
56000	(8)
57600 De site	(9)
Parity	(03)
Parity YOK	(0)
Odd Parity	(1)
Stop Rit	(2)
	(04)
2 Bit	(1)
Vazilimsal Avar Modu	(2)
Pacif	(0)
Δktif	(0)
Avar Modu Verisi	(06)
Min. 2 Max. 16 Karakter	(String)
	(00.008)
GPRS Ayarları	(02)
Çalışma Modu	(01)
Client (Slave)	(0)
Server (Master)	(1)
APN	(02)
Max. 16 Karakter	(String)
User Name	(03)
Max. 16 Karakter	(String)
Password	(04)
Max. 16 Karakter	(String)
Server ip Adres	(05)
Max. 16 Karakter	(String)
Server Port	(06)
Max. 16 Karakter	(String)
Client Mod Bağlantı Şekli	(07)
Ip Adres	(0)
URL Adres	(1)
URL Adresi	(08)
Min. 9 Karakter	(String)

in Eiltrolomo Averlari	(02)
ip Filtreieme Ayariari	(03)
Ip Filtreleme Durumu	(01)
Pasit	(0)
	(1)
Yetkill ip Adres 1	(02)
Max. 16 Karakter ip no	(String)
Yetkill Ip Adres 2	(03)
Max. 16 Karakter ip no	(String)
Yetkili ip Adres 3	(04)
Max. 16 Karakter ip no	(String)
Yetkili lp Adres 4	(05)
Max. 16 Karakter ip no	(String)
Yetkili lp Adres 5	(06)
Max. 16 Karakter ip no	(String)
Yetkili Ip Adres 6	(07)
Max. 16 Karakter ip no	(String)
SMS Ayarları	(04)
Cihaz İsmi	(01)
Max. 16 Karakter	(String)
Şifre	(02)
7 karakter sadece rakam	(Sayı)
Bağlantı Ayarları	(05)
Bağlantı Sekli	(01)
Sürekli Bağlantı	(0)
Veri Gelince Bağlantı	(1)
Bağlantı Canlı Tutma	(02)
Pasif	(0)
Aktif / Metin Gönder	(1)
Aktif / İmei No Gönder	(2)
Bağlantı Canlı Tutma Metni	(03)
Max. 16 Karakter	(String)
Bağlantı Canlı Tutma Aralığı	(04)
60 sn. ile 65535 sn. arası	(Sayı)
Bağlantı Zaman Aşımı	(05)
0 ile 65535 sn. arası (0 devre dışı)	(Sayı)
Tekrar Bağlantı Süresi	(06)
60 sn. ile 65535 sn. arası	. ,
(Rakam)	

4. Windows Programi (BQ120 Terminal)

BQ120 Cihazının ayarlarını herhangi bir terminal programı üzerinden yapmanız yerine bütün ayarları ve komutları içerisinde barındıran BQ120 Terminal programı mevcuttur. Bu Windows programı ile cihaz ayarlarını yapabilir, makrolar oluşturabilir, seri port, TCP Client veya TCP Master şeklinde hızlıca bağlantı kurabilirsiniz. Oldukça kullanışlı olan Windows programı ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.



1 Numara ile gösterilen bölüm cihaz ile kurulacak bağlantının türünün seçildiği bölümdür. Seri Port, TCP Client ve TCP Master olarak cihaz ile bağlantı kurulabilmektedir.

2 Numara ile gösterilen bölüm cihaza gönderilen ve cihazdan gelen verilerin yer aldığı bölümdür. Üst taraftaki alanda cihaza gönderilen veriler, alt taraftaki alanda cihazdan gelen veriler yer alır. Cihazdan gelen verileri ASCII, HEXADECIMAL ve DECIMAL formatlarında görebilirsiniz.

3 Numara ile gösterilen bölüm cihaza gönderilecek ayar komutlarının, makroların (şablonların) ve program ayarlarının yapıldığı bölümdür.

вфтек

4.1. BQ120 Terminal Programı ile Bağlantı Türleri

BQ120 Terminal programı ile cihaz arasında 3 farklı bağlantı sağlayabilirsiniz. Cihaz ile ne tür bir bağlantı kuracak iseniz bu alandan o bağlantıyı seçip işlem yapabilirsiniz. BQ120 cihazı ile kurabileceğiniz bağlantı türleri.

 Seri Port Bağlantı: RS232 veya RS485 üzerinden cihaz ile bağlantı kurmanızı ve cihaz ayarlarını kolaylıkla yapabilmenizi sağlar. Cihazı bilgisayara bağladığınız Comport un numarasını seçip "Bağlan" butonuna basarak bağlantı kurabilirsiniz. Cihaz ile bağlantıyı kesmek istediğinizde "Kes" butonu ile bağlantıyı kesebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde daha detaylı anlatılmıştır.

🛃 Seri Po	ort 💼 TC	P Client	TCP Master				
Comport	COM10	- 2	Baudrate	9600	-	Paelae	Kaa
Data Bit	8 👻	Parity Y	ok 👻	Stop Bit 1	-	bagian	Kes

2. TCP Client Bağlantı: BQ120 Terminal programının kurulu olduğu bilgisayar Client (Slave), BQ120 Cihazın Master (Server) olarak çalışacak ise bu bağlantı türü seçilerek cihaz ile bağlantı kurulur. Hedef IP alanına bağlantı kurulacak BQ120 cihazın içerisine taktığınız Sim Kartın ip adresi yazılır. Sim Kartın ip adresi statik (sabit) ip adresine sahip olmalıdır. Port alanına cihaz ayarlarını yaparken belirlediğiniz port numarasını yazıp "Bağlan" butonuna basarak cihaz ile bağlantı kurabilirsiniz. Öncesinde bir takım ayarların yapılması gerekmektedir. İlerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatılmıştır.

💂 Seri Por	t 📥 TCP Client	N TCP Mas	ter
Hedef IP	188.50.150.13	Badan	Kes
Port	1003	bagian	NES

3. TCP Master Bağlantı: BQ120 Terminal programının kurulu olduğu bilgisayar Master (Server), Bq120 Cihazın Client (Slave) olarak çalışacak ise bu bağlantı türü seçilerek cihaz ile bağlantı kurulur. Port alanında BQ120 Cihazın bağlantı kuracağı ip adresinin yönlendirmesi yapılan port numarasını yazılır. "Aktif" butonuna basılarak bağlantı sağlanır. Öncesinde bir takım ayarların yapılması gerekmektedir. İlerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatılmıştır.

💂 Seri Port	TCP Client	TCP Master	
Port			Socket
1003	Aktif	Pasif	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4.2. Komut Gönderme ve Alma

BQ120 cihazına komut gönderebilmeniz ve cihaz tarafından gönderilen komutları görebilmeniz için BQ120 Terminal programı ekranında komut gönderim ve alma alanı bulunur. Ayrıca gönderdiğiniz ve aldığınız komutların ASCII, HEXEDECIMAL ve DECIMAL değerlerini de görebilirsiniz.

Komut Satırı	Gönder	
Gönder	Com Port Ba?landy seriport ayar <oku,01,02,></oku,01,02,>	
Temizle	<oku,01,03,> <oku,01,04,></oku,01,04,></oku,01,03,>	=
Cihaza gönderilen	<oku,03,01,></oku,03,01,>	
komutlar	<exit></exit>	-
Cihazdan gelen	<a>AYAR MODU> <oku,01,02,3> <oku,01,03,0></oku,01,03,0></oku,01,02,3>	
komutlar	<0KU,03,01,0> <0KU,03,01,0> <exit></exit>	
Giden / Gelen Komutların		~
ASCII, HEX, DEC karsılıkları	ASCII HEX DEC	

Komut Satırı: Cihaza gönderilecek komutların yazıldığı alandır.

Gönder: Komut satırına yazılan komutları cihaza gönderir.

Temizle: Cihaza gönderilen ve cihazdan gelen komutları programın ekranından temizler.

Cihaza Gönderilen Komutlar: Cihaza gönderilen komutları listeler.

Cihaza Gelen Komutlar: Cihazın cevap olarak gönderdiği komutları listeler.

ASCII, HEX, DEC: Cihaza gönderilen veya cihazın cevap olarak gönderdiği komutların ASCII, HEXADECIMAL ve DECIMAL değerlerini gösterir.

4.3. Cihaz Ayarları Menüsü

BQ120 Terminal programı cihaz üzerinde yapılabilen ayarların komut yapısını hafızasında bulundurarak hızlı bir şekilde ulaşmanızı ve değişiklik yapmanıza imkân tanır.



Ayar Açıklama: BQ120 cihazı üzerinde yapılabilecek tüm ayarların listesini gösterir. Ayarlar burada gruplar altında listelenmiştir. Ayar Grubunun başındaki "+" butonuna basıldığında Ayar Grubu genişleyerek grup altındaki tüm ayarlar listelenir. "-" butonuna basıldığında Ayar Grubu daraltılır.

Ayar Değeri: Ayar gruplarından seçilen herhangi bir ayarın değerini bu alanda gösterir. Eğer ayar string bir değere sahip ise boş bir alan, eğer ayar seçilebilir bir değere sahip ise bu değerleri gösterir.

Oku: Cihaz ile bağlantı kurulu ve ayar moduna alınmış ise; Oku butonuna basıldığında seçili olan ayarın cihaz hafızasındaki kayıtlı değerini okur.

Yaz: Cihaz ile bağlantı kurulu ve ayar moduna alınmış ise; Yaz butonuna basıldığında seçili olan ayarın yeni değerini cihazın hafızasına kayıt eder.

Başlangıç Metni: Cihaz ayarlarında değişiklik yapmak veya cihaz ayarlarını okumak için cihazın ayar moduna alınması gerekir. Eğer "Seri Port" grubundan "Yazılımsal Ayar Modu" aktif ve cihaza gönderilecek "Ayar Başlangıç Metni" cihaz hafızasındaki metin ile aynı ise; Başlangıç Metni butonuna basıldığında BQ120 cihazını Ayar Moduna sokar. Cihaz ayar moduna girdiğinde cevap olarak "<Ayar Modu>" verisini gönderir.

Sonlandırma Metni: Cihaz ayarlarını okuduktan veya yeni ayarları yaptıktan sonra cihazı kullanmaya başlamak için cihazın ayar modundan çıkartılması gerekir. "Sonlandırma Metni" butonuna basıldığında BQ120 cihazına <EXIT> komutu gönderilir ve cihaz "Ayar Modundan" çıkartılır.

4.4. Makrolar

BQ120 Cihazına sık gönderdiğiniz yada daha sonra tekrar göndereceğiniz komutları makrolar bölümüne kayderek ihtiyacınız olduğu zaman tek tıklama ile bu komutları cihaza gönderebilirsiniz.

BQ120 Terminal Programı ile 18 adet makro oluşturmanıza imkan verir. Oluşturduğunuz makroyu cihaza göndermek için her makro satırının başında bulunan butona basmanız yeterlidir.

Cihaz Ayarlari Makrolar Ayarlar
M1 Komut 1
M2 Komut 2
M3 Komut 2
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

4.5. Program Ayarları

BQ120 Terminal programının kullanımıyla ilgili ayarların yapıldığı alandır.

Enter Tuşlandığında Gönder: Programın komut gönderme satırında yazılan komutları cihaza göndermek için komutun sonunda "Enter" tuşuna basılarak gönderilmesini sağlar.

Cihaz Ayarlari Makrolar Ayarlar
🕼 Enter Tuslandiginda Gönder
Veri sonuna CR +LF Ekle
🔲 # sonraki üç karaker Byte deger
🔲 \$ sonraki iki karakter HEX deger
Ayar Baslangiç Metni :
AYARLAR
 Her iletisimde baslangiç metni gönder Her iletisim sonrasi EXIT metni gönder
Kaydet

Enter Tuşlandığında Gönder: Verinin sonuna CR+LF karakterlerinin (13+10) eklenmesini sağlar.

Sonraki üç karakter Byte Değer: Bu şekilde cihaza byte değerler gönderebilirsiniz. Örnek: OByteını göndermek için #000 şeklinde yazabilirsiniz.

\$ Sonraki iki karakter HEX Değer: Bu şekilde cihaza HEX değerler gönderebilirsiniz. Örnek: OByteını göndermek için \$00 şeklinde yazabilirsiniz.

Ayar Başlangıç Metni: Cihazı seri port üzerinden ayar moduna sokmak için kullanıcının belirleyeceği bir komut gönderilir. Gönderilecek komut bu alana yazılır. Her kullanıcı kendi başlangıç metnini kendisi oluşturabilir. Dikkat edilmesi gereken; BQ120 Cihazın

"Yazılımsal Ayar Modu" Aktif olmalıdır ve cihaz hafızasındaki başlangıç metni ile bu alanda yazılı metnin birbiriyle aynı olması gerekmektedir.

Her iletişimde başlangıç metni gönder: Cihaza gönderilecek her komutun sonunda başlangıç metnini göndererek cihazı ayar moduna sokmanızı sağlar.

Her iletişimde sonrası EXIT metni gönder: Cihaza gönderilecek her komutun sonunda EXIT metnini göndererek cihazı ayar modundan çıkartmanızı sağlar.

5. BQ120 Cihazı ile Bağlantı Kurulması ve Ayarları

5.1. Seri Port Üzerinden Cihaz ile Bağlantı

BQ120 cihazınızı seri port üzerinden bilgisayara bağlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

- 1. BQ120 cihazını seri port üzerinden (RS232 veya RS485) bilgisayara bağlayın.
- 2. Program üzerinden cihazı taktığınız com portun numarasını seçiniz. Com port numarasını seçtiğiniz alanında yanındaki refresh butonuna basarak bilgisayarınızda aktif olan com port numaralarının listelenmesini sağlayabilirsiniz.
- 3. Cihazın Baudrate, Data Bit, Parity ve Stop Bit değerlerini seçip "Bağlan" butonuna basınız. Cihaz ile bağlantı kurulduğunda "Bağlan" butonu pasif, "Kes" butonu aktif konuma geçer. Cihaz ile bağlantıyı kesmek için "Kes" butonuna basabilirsiniz.
- 4. Com Port numarasını doğru, Baudrate, Data Bit, Parity veya Stop Bit değerlerinden herhangi birinin yanlış girilip bağlan butonuna bastığınızda BQ120 cihazına bağlanabilirsiniz. Fakat cihaza veri gönderirken hata alırsınız. Bunun için cihaz ile bağlantı kurduktan sonra, cihazı ayar moduna alıp cihazdaki Baudrate, Data Bit, Parity ve Stop Bit değerleri okuyup bu değere göre cihaz ile tekrar bağlantı kurulmalıdır.
- 5. Cihaz ile bağlantı kurulduğunda "Com Port Bağlandı" uyarısı görünür.

🛃 Seri P	ort 💼 T	CP Client 💦 1	TCP Master					
Comport	COM10	- 2	Baudrate	9600	•	Baglan	Kes	
Data Bit	8 🔻	Parity Yo	< -	Stop Bit 1	-			
						Gönder	Temizle	
Com Port Ba?landy								

5.2. TCP Client Üzerinden Cihaz ile Bağlantı

Windows programını kurduğunuz bilgisayar Client (Slave), BQ120 cihazı Server (Master) olarak çalışacak ise TCP Client bölümünden cihaz ile bağlantı kurulmalıdır.

BQ120 cihazı ile TCP Client üzerinden bağlantı kurabilmek için öncesinde yapılması gereken bir takım ayarlar bulunmaktadır. Yapılması gereken işlemleri aşağıdan takip edebilirsiniz.

- 1. Cihazın ayarlarının yapılabilmesi için öncelikle "Seri Port" üzerinden cihaz ile bağlantı kurulur.
- 2. BQ120 Cihazı üzerinde bulunan "Ayar Butonuna" basılarak yada "Ayar Başlangıç Metnini" cihaza göndererek ayar moduna alınır. Cihaz ayar moduna alındığında, cihazdan cevap olarak <AYAR MODU> verisi gelir.
- 3. "GPRS Ayarlarından" alanına gelinir, "TCP Çalışma Şekli" Server olarak ayarlanır. <YAZ, 02, 01, 1>
- "APN" internet erişim noktası adı girilir. Bilmiyorsanız servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Bizim kullandığımız sim kartın internet erişim noktası adı "mgbs" dir. Apn adına mgbs yazıp yaz komutu ile cihazın hafızasına yazıyoruz.
 <YAZ, 02, 02, mgbs>
- "APN Kullanıcı Adı" bilmiyorsanız servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Bizim kullandığımız sim kartın APN kullanıcı adı olmadığı için cihazın hafızasına boş veri yazıyoruz.
 <YAZ, 02, 03, >
- "APN Şifre" bilmiyorsanız servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Bizim kullandığımız sim kartın APN Şifresi olmadığı için hiçbir şey yazmadan YAZ komutu ile cihazın hafızasına boş veri yazıyoruz.
 <YAZ, 02, 04, >
- 7. "Server IP" yaptığımız ayarda BQ120 cihazı server görevi gördüğü için bu alana hiçbir şey yazmıyoruz.
- "Port" BQ120 Cihazına bağlanacak Client bilgisayarın veya cihazın port numarasına ihtiyacı vardır. Size uygun olan port numarasını yazabilirsiniz. Biz "1003" portunu yazıyoruz. <YAZ, 02, 06, 1003>
- Cihaz üzerinde gerekli ayarlar yapıldıktan sonra, cihaz ayar modundan çıkartılır. Bunun için ayar sonlandırma metni gönderilir yada cihazın enerjisi kesilip tekrar verilir.



BQ120 Terminal V: 1.1.0	- = ×
😓 Seri Port 🎿 TCP Client 💦 TCP Master	Cihaz Ayarlari Makrolar Ayarlar
Comport COM10 • 2 Baudrate 9600 • Baglan Kes Data Bit 8 • Parity Yok • Stop Bit 1 • Baglan Kes	 Ayar Açiklama Ayar Grubu : Baglanti Ayarlari Ayar Grubu : Gprs Ayarlari
Com Port Barlandy Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir. <pre> Com Port Barlandy Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir. </pre> <pre> Com Port Barlandy Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir. </pre> <pre> Com Port Barlandy Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir. </pre> Com Port Barlandy Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir. Com Port Barlandy Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir. CYAZ,02,01,1> CIP Calışma Şekli: Server	TCP Çalısma sekil. Server yada Client APN APN Kullanici Adi APN Sıfre Server IP. Maksimum 16 karakter Port Client Mod baglanti sekil, ip veya url Server URL. (Baglanti sekil URL seçilmi () Ayar Grubu : IP Filtreleme () Ayar Degeri II:Server
<ayar.modu> 4 ASCII_HEX_DEC</ayar.modu>	1003 2 Oku Port Baslangiç Metni Sonlandirma Metni

- 1. GPRS Ayarları altında yapılabilecek ayarları listeler. Yukarıda yaptığımız ayarları bu alanlardan hızlıca seçebiliriz.
- 2. 1 numarada seçtiğimiz ayarların değerlerinin girildiği alandır.
- 3. Cihaza gönderilen ayarları gösterir.
- 4. Cihazdan gelen cevabı gösterir. Cihaza gönderdiğimiz komutlar cihaz hafızasına başarılı bir şekilde kaydedilmişse gönderdiğimiz komutu cevap olarak aynı şekilde bize gönderir.

Seri port üzerinden gerekli ayarlar yaptıktan sonra cihazı TCP Client bölümünden cihaz ile bağlantı kurabilirsiniz.

💂 Seri Po	ort 📥 TCP Client	N TCP Master			
Hedef IP	188.00.100	Baglan	Kes		
FUIL	1005			 	
				Gönder	Temizle
TCP Client E TCP Client E	3ağlanıyor 3ağlandı				*
•					•
863071	69 4321				•

Hedef IP: BQ120 cihazına takılı olan sim hattın ip adresi yazılır. BQ120 cihazına taktığınız sim kartın ip adresi statik ip (sabit ip) olmalıdır. Statik ip adresine sahip olmayan sim kartlar bağlantıya izin vermemektedir.

Port: Önceki yazı başlığında BQ120 cihazına Client bilgisayarların veya cihazların bağlanabilmesi için port numarasını tanımlamıştık. Tanımladığımız port numarasını buraya yazıyoruz.

Hedef ip adresini ve Port numarasını yazdıktan sonra bağlan butonuna basarak cihaz ile bağlantı kurabilirsiniz. Cihaz ile bağlantı başarılı bir şekilde kurulduğunda "*TCP Client Bağlandı*" uyarısı alırsınız ve BQ120 cihazından cevap olarak "*Bağlantı Canlı Tutma*" ayarında tanımlı olan veriyi gönderir. Yukarıdaki resimde cevap olarak "*imei no*" tanımlı olduğu için onu göndermiştir.

5.3. TCP Master Üzerinden Cihaz ile Bağlantı

Windows programını kurduğunuz bilgisayar Server (Master), BQ120 cihazı Client (Slave) olarak çalışacak ise TCP Master bölümünden cihaz ile bağlantı kurulmalıdır. BQ120 cihazı ile TCP Master üzerinden bağlantı kurabilmek için öncesinde yapılması gereken bir takım ayarlar bulunmaktadır. Bunlar;

- Client Cihaz üzerinde yapılması gereken ayarlar
- Server Cihaz üzerinde yapılması gereken ayarlar

Client (Slave) Cihaz BQ120 üzerinde yapılması gereken ayarlar:

- 1. Cihazın ayarlarının yapılabilmesi için "Seri Port" üzerinden cihaz ile bağlantı kurulur.
- 2. BQ120 Cihazı üzerinde bulunan "Ayar Butonuna" basılarak yada "Ayar Başlangıç Metnini" cihaza göndererek ayar moduna alınır. Cihaz ayar moduna alındığında, cihazdan cevap olarak <AYAR MODU> verisi gelir.
- 3. "GPRS Ayarları" alanına gelinir, "TCP Çalışma Şekli" Client olarak ayarlanır. <YAZ, 02, 01, 0>
- "APN" internet erişim noktası adı girilir. Bilmiyorsanız servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Bizim kullandığımız sim kartın internet erişim noktası adı "mgbs" dir. Apn adına mgbs yazıp yaz komutu ile cihazın hafızasına yazıyoruz.
 <YAZ, 02, 02, mgbs>
- 5. "APN Kullanıcı Adı" bilmiyorsanız servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Bizim kullandığımız sim kartın APN kullanıcı adı olmadığı için cihazın hafızasına boş veri yazıyoruz.

<YAZ,02,03,>

- "APN Şifre" bilmiyorsanız servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Bizim kullandığımız sim kartın APN Şifresi olmadığı için hiçbir şey yazmadan YAZ komutu ile cihazın hafızasına boş veri yazıyoruz.
 <YAZ, 02, 04, >
- 7. "Server IP" BQ120 cihazı client olduğu ve server cihazına bağlantı kuracağı için; bağlantı kuracağı server cihazının ip adresi yazılır.
- "Port" BQ120 cihazının bağlanacağı Server cihazın port numarası yazılır. Bizim bağlantı kurmaya çalıştığımız server cihazın port numarası "1003" <YAZ, 02, 06, 1003>
- 9. Cihaz üzerinde gerekli ayarlar yapıldıktan sonra, cihaz ayar modundan çıkartılır. Bunun için ayar sonlandırma metni gönderilir yada cihazın enerjisi kesilip tekrar verilir.



🕂 BQ120 Terminal 🛛 V: 1.1.0			- =)
🛃 Seri Port 🚣 TCP Client	N TCP Master		Cihaz Ayarlari Makrolar Ayarlar
Seri Port	N TCP Master Baudrate 9600 V Baglan Yok V Stop Bit 1 V Bagla Cihaz ile bağlantı kurulduğunu göste TCP Çalışma Şekli: Server APN: mgbs APN Kullanıcı Adı: 3 APN Kullanıcı Şifre: Server İp Adresi: 78.18X.15X.8X Server Port No: 1003	n Kes önder Temizle rrir.	Chaz Ayarlari Makrolar Ayarlar Ayar Açklama Ayar Grubu : Baglanti Ayarlari O Ayar Grubu : Cprs Ayarlari TCP Çalısma sekli. Server yada Client APN APN Kullanici Adl APN Sıfre Server IP. Maksimum 16 karakter Port Client Mod baglanti sekli, ip veya url Server URL. (Baglanti sekli uRL seçlimi Var Degeri D:Client 1003 2 Oku Yaz
<pre></pre>	4	*	Port Baslangiç Metni Sonlandırma Metni
ASCII HEX DEC			
www.batek.com			

- 1. GPRS Ayarları altında yapılabilecek ayarları listeler. Yukarıda yaptığımız ayarları bu alanlardan hızlıca seçebiliriz.
- 2. 1 numarada seçtiğimiz ayarların değerlerinin girildiği alandır.
- 3. Cihaza gönderilen ayarları gösterir.
- Cihazdan gelen cevabı gösterir. Cihaza gönderdiğimiz komutlar cihaz hafızasına başarılı bir şekilde kaydedilmişse gönderdiğimiz komutu cevap olarak aynı şekilde bize gönderir.

Server (Master) Cihaz üzerinde yapılması gereken ayarlar:

Server cihaz olarak kullanılacak bilgisayarın bağlı olduğu Firewall / Modem / Router vs.. üzerinden bilgisayarın sahip olduğu ip adresine port yönlendirmesi yapılmalıdır. Yukarıdaki örneklerimizde kullandığımız port numarası "1003" dür.

Server olarak kullanacağınız bilgisayarın ip adresini 192.168.1.64 olduğunu varsayarak; Kullandığınız modemin web arayüzünden 192.168.1.64 ip adresine 1003 numaralı portunun aktif edilerek yönlendirilmesi gerekir. Her modemin Web Arayüzü farklılık gösterdiğinden port yönlendirmesi yapmak için kullandığınız modemin destek hattından bilgi alabilirsiniz.

Client cihaz ve Server cihaz üzerinde gerekli ayarlar yapıldıktan sonra BQ120 Windows programının TCP Master bölümünden bağlantı kurabilirsiniz.

显	Seri Port - TCP Client TCP Master	
Por 10	t Socket [188.59.15].13] (652)	•
	Gönder Temizle	
TCP	Master porta dient bağlandı	*
	Bağlantı kurduğu BQ120 cihazının ip adresi	
		-
	BQ120 cihazının client olarak server cihazına bağlandığını gösterir.	

Port: BQ120 cihazının bağlantı kuracağı ip adresinin yönlendirme işlemi yapılan port numarası yazılır.

Socket: BQ120 cihazı server olarak ayarlanan bilgisayarın belirtilen portuna bağlandığında cihazın ip adresi bu alana gelir. Cihaz ile bağlantı kurulduğunu gösterir.