

Cihazı kullanmadan önce; ürün sayfasında bulunan Kullanım Kılavuzundaki Garanti Koşulları, Güvenlik ve Uyarıları okuyunuz.

TCP Soket üzerinden dijital girişlerdeki (input) değişimleri görmenizi ve röleleri kontrol etmenizi sağlar. Cihaz üzerinde 6 adet dijital giriş ve 6 adet 10A 230V röle bulunur. Cihaz üzerindeki röleler sadece TCP Soket üzerinden kontrol edilebilir.

Cihaz Özellikleri

Güç	12V DC (BQ150-12) 24V DC (BQ150-24)
Röle Çıkışı	6 Adet 10A 250VAC
Dijital Giriş	6 Adet Kuru Kontak
Modbus	RS485 Modbus RTU
Kutu Tipi	Ray Tipi Plastik Kutu
Klemens Tipi	Röle Çıkışı: (Geçmeli Klemens 5.08mm) Dijital Giriş: (Geçmeli Klemens 3.81mm)
Boyutlar	160 x 105 x 60 mm

Varsayılan Cihaz Ayarları

setting:	s: DS {ds I	.0}		_		X			
General (Channel1	All							
General									
Owner na	ame		BQTEK						
Device na	ame		BQ150						
DHCP			0- Disabled						
IP-addres	s		192.168.1.100						
Gateway	IP-address	3	192.168.1.1						
Subnet m	ask		255.255.255.0						
Channel1									
Connectio	on timeout	(min)	5						
Transport	protocol		1- TCP						
Broadc	ast UDP d	ata	(irrelevant)						
Inband	command	s	0- Disabled						
Routing N	Node		0- Server (Slave)						
Accept	connectio	n from	0- Any IP-address						
Port			502						
Connection mode Destination IP-address			(irrelevant)						
			(irrelevant)						
Destina	tion port		(irrelevant) 0- Last port						
Notificatio	on destinat	ion							
Serial inte	arface		0- Full-duplex (RS232)						
RTS/CTS flow control DTR mode			0- Disabled or remote						
			1- Indicate connection s	tatus					
Power-up DTR state			(irrelevant)						
Baud rate	;		5-38400bps						
Parity			0-None						
Data bits			1-8 bits						
Max inter	character (delay	4						
Soft entry	into Serial	l programn	0- Disabled						
Escape character (ASCII co			(irrelevant)						
On-the-Fly commands			1- Enabled						
Password for on-the-Fly com Notification bitmask			0- Disabled						
			0						
Notification destination			0- Last port						
Save		oad	Password	ж	Cano	el			

info@bqtek.com

Genel Görünüm



1	Cihaz Güç Bağlantısı (12V DC BQ150-12 / 24V DC BQ150-24)
2	Dijital Giriş Bağlantıları
3	Dijital Giriş Tetikleme için Com Bağlantısı
4	Röle Çıkış Bağlantıları (10A @ 250VAC)
5	Haberleşme Durum Ledi
6	Cihaz Enerjilendi Ledi
7	TCP Haberleşme Durum Ledi
8	TCP Port Bağlantısı

Bağlantı Şeması



(BQ150-12) (BQ150-24)

Register Tablosu

Register tablosu en düşük register adresi 1 olacak şekilde hazırlanmıştır. Cihaz ID'si 1 dir.

Register	Açıklama	Tür	R/W	Değer
1	Röle 1	Integer	R/W	
2	Röle 2	Integer	R/W	
3	Röle 3	Integer	R/W	0=Off / Kapalı / Pasif
4	Röle 4	Integer	R/W	1=On / Açık / Aktif
5	Röle 5	Integer	R/W	
6	Röle 6	Integer	R/W	
9	Dijital Giriş 1	Integer	R	
10	Dijital Giriş 2	Integer	R	
11	Dijital Giriş 3	Integer	R	0=Pasif / Off
12	Dijital Giriş 4	Integer	R	1=Aktif / On
13	Dijital Giriş 5	Integer	R	
14	Dijital Giriş 6	Integer	R	

R/W: Okunur ve yazılabilir değer. **RO:** Sadece okunabilir değer.

Desteklenen Komutlar:

0x03 Read Holding Registers 0x04 Read Input Registers 0x06 Write Single Register 0x10 Write Multiple Registers

Coil Tablosu

Register tablosu en düşük register adresi 1 olacak şekilde hazırlanmıştır. Cihaz ID'si 1 dir.

Register Açıklama		Tür	R/W	Değer
1	Röle 1	Integer	R/W	
2	Röle 2	Integer	R/W	
3	Röle 3	Integer	R/W	0=Off / Kapalı / Pasif
4	Röle 4	Integer	R/W	1=On / Açık / Aktif
5	Röle 5	Integer	R/W	
6	Röle 6	Integer	R/W	
9	Dijital Giriş 1	Integer	R	
10	Dijital Giriş 2	Integer	R	
11	Dijital Giriş 3	Integer	R	0=Pasif / Off
12	Dijital Giriş 4	Integer	R	1=Aktif / On
13	Dijital Giriş 5	Integer	R	
14	Dijital Giriş 6	Integer	R	

R/W: Okunabilir ve yazılabilir değer. **R:** Sadece okunabilir değer.

W: Sadece yazılabilir değer.

Desteklenen Komutlar:

- 01 Read Coils (0x)
- 05 Write Single Coil
- 15 Write Multiple Coils

TCP Port Ayarlarının Yapılması

Cihazın TCP Port ayarları Tibbo DS Manager programı üzerinden yapılmaktadır. Tibbo DS Manager programını <u>www.bqtek.com/downloads</u> adresinden indirebilirsiniz.

S File	Tibbo DS Manager - V5.10.01 (amd64) — — X									
A	uto-Discov									
2	Gtatus (III)	MA 0.3	AC 36,119.80.138.33	IP 192.168.1.100 ≬ocal)	Owner/Device name BQTEK/BQ150		Refresh Settings Upgrade Initialize Routing Stat Buzz! Change IP Add Find	2U 2U		
(8	D	evices on the local net lick here to learn more	work segment. This list is crea about the auto-discovery acce	ted automatically by the DS sss mode. <u>More info</u>	Manager	r.			

Program ilk çalıştırıldığında ağda bulunan tüm cihazları taramaya başlar ve listeler. Tarama işlemi bittiğinde hiçbir cihaz bulunamadı ise; kullandığınız güvenlik programının ve/veya Windows işletim sisteminin güvenlik duvarını devre dışı bırakıp "Refresh" butonuna basarak tekrar tarama işlemini başlatın.

Program tarama işlemi tamamlayıp cihazları listeledikten sonra, ilgili cihaz seçilip "Settings" butonuna basın.

2	Settin	gs: DS {d	ls1.0}			_		×
[General	Channe	I1 All					
	Owner	name		BQTEK				
	Device	name		BQ150				
	DHCP			0- Disabled				
	IP-address			192.168.1.100)			
	Gateway IP-address			192.168.1.1				
	Subnet mask			255.255.255.0)			
	Save		Load	Password	(OK	Cano	cel

İstenilen değişiklikler yapıldıktan sonra bu ayarları cihaza kaydetmek için "Ok" butonuna, hiçbir değişiklik yapmadan çıkmak için "Cancel" butonuna basılır.

Cihaz ayarları daha sonra kullanılmak için "Save" butonuna basılarak bilgisayar ortamına kaydedebilir ve ihtiyaç duyulduğunda "Load" butonuna basılarak cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılabilir.

Cihaz ayarlarını "Load" butonuna basarak yapmak yeterli değildir. Ayarları cihazın hafızasına kaydetmek için "Ok" butonuna basılmalıdır.

Cihazın gelişmiş TCP Ayarları "Channel1" sekmesi altından yapılmaktadır. Gerek olmadıkça aşağıda yer alan ayarlar dışında değişiklik yapmayınız.

- Connection Timeout (min)
- Transport Protokol
- Port