

BQ103-04 Modbus Register Tablosu (V:303)

- Okunabilir değerler 0x03 Read Holding Registers ve 0x04 Read Input Registers komutları ile okunabilir.
- Yazılabilir değerler sadece 0x10 Write Multiple Registers komut ile yazılabilir.
- Yapılan değişikliklerin geçerli olması için ayarların kaydedilmesi ve cihazın yeniden başlatılması gerekir. 10001 veya 65001 Registerlar ayar kaydetmek için kullanılır.
- "Ayar Yazma Koruma" aktif ise; "Ayar Yazma Şifresi" alanına cihaz şifresi yazılmalıdır. Aksi durumda Modbus TCP ile sadece okuma yapılabilir. Şifre 10dk. ile sınırlıdır.

Genel Ayarlar					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1	Cihaz Adı	Ascii	R / W		BQ103-04
17	Şifre	Ascii	R / W		1234567
21	SMS Limit	Un.Int.	R / W		0
22	SMS Ayar Cevap	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
23	Periyodik Mesaj Sure	Integer	R / W		7
24	Periyodik Mesaj Bildirim	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
25	Alarm Detay Gönderimi	Integer	R / W	0:Gönderme, 1:Gönder	0
26	Gelen SMS Yetkili Telefona İlet	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
27	Şebeke Seçimi	Integer	R / W	0=Otomatik, 1=2G GSM, 2=4G LTE	0
28	Cihaz Periyodik Reset (Saat)	Integer	R / W	0=Pasif 1..255 Saat	0
29	Açılışta Alarmları Kapat	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
30	Tüm Alarmları Kapat	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
Yetkili Telefonlar					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
31	Telefon No 1	Ascii	R / W		05
39	Telefon No 2	Ascii	R / W		05
47	Telefon No 3	Ascii	R / W		05
55	Telefon No 4	Ascii	R / W		05
63	Telefon No 5	Ascii	R / W		05
71	Telefon No 6	Ascii	R / W		05
79	Telefon No 7	Ascii	R / W		05
87	Telefon No 8	Ascii	R / W		05
95	Telefon No 9	Ascii	R / W		05
103	Telefon No 10	Ascii	R / W		05
Telefon Listesi					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
111	Telefon No 1	Ascii	R / W		05
119	Telefon No 2	Ascii	R / W		05
127	Telefon No 3	Ascii	R / W		05
135	Telefon No 4	Ascii	R / W		05
143	Telefon No 5	Ascii	R / W		05
151	Telefon No 6	Ascii	R / W		05
159	Telefon No 7	Ascii	R / W		05
167	Telefon No 8	Ascii	R / W		05
175	Telefon No 9	Ascii	R / W		05
183	Telefon No 10	Ascii	R / W		05
Röle Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
191	Röle1 Son Durum Kaydı	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
192	Röle1 Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
193	Röle2 Son Durum Kaydı	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
194	Röle2 Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
Gsm Alarm Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
195	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1
196	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	600...30000	600
197	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
198	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
199	Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
200	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	1

Analog 2 (10K NTC) Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
201	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
202	Offset	Float	R / W	-1000...1000	0
Analog 1 (4-20mA) Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
204	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
205	Maksimum Değer	Float	R / W	-30000...30000	20.0
207	Minimum Değer	Float	R / W	-30000...30000	4.0
209	Offset	Float	R / W	-1000...1000	0
211	Birim	Ascii	R / W		Birim
Giriş ve Röle İsimleri					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
215	Analog 1 (4-20mA)	Ascii	R / W		Analog
231	Analog 2 (10K NTC)	Ascii	R / W		Sicaklik
247	Dijital Giriş 1	Ascii	R / W		Giris 1
263	Dijital Giriş 2	Ascii	R / W		Giris 2
279	Dijital Giriş 3	Ascii	R / W		Giris 3
295	Dijital Giriş 4	Ascii	R / W		Giris 4
311	Dijital Giriş 5	Ascii	R / W		Giris 5
327	Dijital Giriş 6	Ascii	R / W		Giris 6
343	Röle 1	Ascii	R / W		Role 1
359	Röle 2	Ascii	R / W		Role 2
Giriş Bekleme Süresi					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
375	Dijital Giriş 1	Integer	R / W	0...255 (deger/10 saniye)	5
376	Dijital Giriş 2	Integer	R / W	0...255 (deger/10 saniye)	5
377	Dijital Giriş 3	Integer	R / W	0...255 (deger/10 saniye)	5
378	Dijital Giriş 4	Integer	R / W	0...255 (deger/10 saniye)	5
379	Dijital Giriş 5	Integer	R / W	0...255 (deger/10 saniye)	5
380	Dijital Giriş 6	Integer	R / W	0...255 (deger/10 saniye)	5
Modbus RTU Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
381	Adres	Integer	R / W	1...255	1
382	Baudrate	Integer	R / W	0=2400,1=4800,2=9600,3=14400,4=19200,5=28800,6=38400	2
383	Parity	Integer	R / W	0=No Parity, 1=Odd Parity, 2=Even Parity	0
384	Stop Bits	Integer	R / W	1=1 Stop bit, 2=2 Stop bits	1
Açılma Alarmı					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
385	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
386	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	20...10000	60
387	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
388	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
389	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
390	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
391	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
392	Mesaj	Ascii	R / W		Cihaz Yeniden Basladi
408	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
409	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
410	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 1 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
411	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
412	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
413	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
414	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
415	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
417	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
419	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
421	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
422	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
423	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
424	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
425	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
426	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
427	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
428	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
429	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
430	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 1
446	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
447	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
448	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 2 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
449	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
450	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
451	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
452	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
453	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
455	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
457	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
459	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
460	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
461	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
462	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
463	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
464	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
465	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
466	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
467	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
468	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 2
484	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
485	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
486	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 3 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
487	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
488	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
489	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
490	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
491	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
493	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
495	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
497	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
498	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
499	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
500	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
501	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
502	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
503	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
504	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
505	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
506	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 3
522	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
523	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
524	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 4 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
525	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
526	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
527	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
528	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
529	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
531	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
533	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
535	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
536	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
537	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
538	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
539	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
540	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
541	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
542	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
543	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
544	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 4
560	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
561	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
562	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 5 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
563	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
564	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
565	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
566	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
567	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
569	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
571	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
573	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
574	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
575	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
576	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
577	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
578	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
579	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
580	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
581	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
582	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 5
598	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
599	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
600	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 6 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
601	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
602	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
603	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
604	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
605	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
607	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
609	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
611	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
612	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
613	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
614	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
615	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
616	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
617	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
618	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
619	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
620	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 6
636	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
637	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
638	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 7 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
639	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
640	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
641	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
642	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
643	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
645	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
647	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
649	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
650	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
651	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
652	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
653	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
654	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
655	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
656	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
657	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
658	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 7
674	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
675	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
676	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 8 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
677	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
678	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
679	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
680	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
681	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
683	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
685	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
687	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
688	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
689	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
690	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
691	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
692	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
693	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
694	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
695	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
696	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 8
712	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
713	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
714	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 9 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
715	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
716	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
717	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
718	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
719	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
721	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
723	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
725	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
726	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
727	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
728	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
729	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
730	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
731	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
732	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
733	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
734	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 9
750	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
751	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
752	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 10 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
753	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
754	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
755	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
756	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
757	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
759	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
761	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
763	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
764	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
765	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
766	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
767	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
768	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
769	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
770	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
771	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
772	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 10
788	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
789	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
790	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 11 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
791	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
792	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
793	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
794	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
795	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
797	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
799	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
801	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
802	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
803	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
804	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
805	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
806	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
807	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
808	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
809	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
810	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 11
826	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
827	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
828	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 12 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
829	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
830	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
831	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
832	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
833	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
835	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
837	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
839	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
840	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
841	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
842	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
843	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
844	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
845	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
846	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
847	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
848	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 12
864	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
865	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
866	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 13 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
867	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
868	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
869	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
870	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
871	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
873	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
875	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
877	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
878	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
879	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
880	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
881	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
882	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
883	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
884	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
885	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
886	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 13
902	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
903	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
904	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 14 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
905	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
906	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
907	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
908	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
909	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
911	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
913	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
915	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
916	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
917	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
918	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
919	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
920	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
921	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
922	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
923	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
924	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 14
940	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
941	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
942	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 15 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
943	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
944	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
945	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
946	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
947	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
949	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
951	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
953	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
954	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
955	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
956	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
957	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
958	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
959	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
960	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
961	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
962	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 15
978	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
979	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
980	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 16 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
981	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
982	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
983	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
984	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
985	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
987	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
989	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
991	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
992	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
993	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
994	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
995	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
996	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
997	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
998	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
999	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1000	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 16
1016	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1017	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1018	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 17 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1019	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1020	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
1021	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
1022	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
1023	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
1025	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
1027	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
1029	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
1030	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
1031	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
1032	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1033	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1034	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
1035	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
1036	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
1037	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1038	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 17
1054	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1055	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1056	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 18 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1057	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1058	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
1059	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
1060	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
1061	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
1063	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
1065	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
1067	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
1068	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
1069	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
1070	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1071	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1072	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
1073	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
1074	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
1075	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1076	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 18
1092	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1093	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1094	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0

Alarm 19 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1095	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1096	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
1097	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
1098	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
1099	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
1101	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
1103	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
1105	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
1106	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
1107	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
1108	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1109	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1110	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
1111	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
1112	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
1113	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1114	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 19
1130	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1131	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1132	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Alarm 20 Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1133	Durum	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1134	Bağlı Alarm	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Alarm 1, 2=Alarm 2, 3=Alarm 3, ..., 20=Alarm 20	0
1135	Parametre	Integer	R / W	1=A1, 2=A2, 3=D1, 4=D2, 5=D3, 6=D4, 7=D5, 8=D6	1
1136	Koşul	Integer	R / W	0=Küçüktür, 1=Büyüktür, 2=Arasında, 3=Dışında	1
1137	Küçük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,5
1139	Büyük Değer	Float	R / W	-10000...10000	0,9
1141	Histerezis	Float	R / W	0.0 ... 25.5	0.0
1143	Tekrar Süresi (Saniye)	Integer	R / W	0...10000	5
1144	Alarm Tekrar Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0=Pasif, 1...10000	0
1145	Bildirim Bekleme Süresi (Dakika)	Integer	R / W	0...1000	1
1146	Alarm İptal Olduğunda Bildirim Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1147	Cevaplandığında Diğer Aramaları Yapma	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1148	Röle	Integer	R / W	0=Hiçbiri, 1=Röle 1, 2=Röle 2	0
1149	Röle İşlem	Integer	R / W	0=Kapat, 1=Aç, 2=Toggle, 3=Pulse, 4=Alarm Aynı, 5=Alarm Ters	0
1150	Röle Pulse Süre (Saniye)	Integer	R / W	1...30000	10
1151	Buzzer	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1152	Mesaj	Ascii	R / W		Alarm 20
1168	SMS Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1169	Ara Telefon	Integer	R / W	1.Bit=Tel1...10.Bit=Tel10	0
1170	Email	Integer	R / W	1.Bit=Email1...3.Bit=Email3	0
Mail Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1171	Email 1	Ascii	R / W		
1192	Email 2	Ascii	R / W		
1213	Email 3	Ascii	R / W		
1234	Sender Name	Ascii	R / W		
1255	Sender Mail	Ascii	R / W		
1276	Username	Ascii	R / W		
1340	Password	Ascii	R / W		
1404	SMTP Server Name	Ascii	R / W		
1425	SMTP Server Port	Integer	R / W	1..65535	465
1426	Security Level	Integer	R / W	0..2	0
1427	SSL Version	Integer	R / W	0..4	2
1428	Cipher Suite	Integer	R / W	0..6	6
1429	SMTP Style	Integer	R / W	0..2	1

Hücresel Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1430	APN	Ascii	R / W		internet
1446	APN Username	Ascii	R / W		
1462	APN Password	Ascii	R / W		
Modbus TCP Ayarları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1478	Modbus TCP Enable	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1479	Bağlantı Şekli	Un.Integer	R / W	0=Server Mode, 1=Client Mode	0
1480	Port	Un.Integer	R / W	1...65535	502
1481	Client IP	Ascii	R / W		192.168.1.1
1489	Connection Timeout	Un.Integer	R / W	30...65535 Saniye	300
1490	IP Filtrelem Enable	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1491	İzin Verilen IP1	Ascii	R / W		0.0.0.0
1499	İzin Verilen IP2	Ascii	R / W		0.0.0.0
1507	İzin Verilen IP3	Ascii	R / W		0.0.0.0
1515	İzin Verilen IP4	Ascii	R / W		0.0.0.0
1523	İzin Verilen IP5	Ascii	R / W		0.0.0.0
1531	İzin Verilen IP6	Ascii	R / W		0.0.0.0
1539	İzin Verilen IP7	Ascii	R / W		0.0.0.0
1547	İzin Verilen IP8	Ascii	R / W		0.0.0.0
1555	İzin Verilen IP9	Ascii	R / W		0.0.0.0
1563	İzin Verilen IP10	Ascii	R / W		0.0.0.0
1571	Ayar Yazma Koruma	Un.Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif (TCP üzerinden ayar yazmayı kısıtlar.)	0
NTC Tablosu					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Değer	Default
1572	NTC Tablo Yazma Aktif	Integer	R / W	0=Pasif, 1=Aktif	0
1573	-60C Direnç Değeri	U.Long	R / W		1484000
1575	-50C Direnç Değeri	U.Long	R / W		668000
1577	-40C Direnç Değeri	U.Long	R / W		328000
1579	-30C Direnç Değeri	U.Long	R / W		169000
1581	-20C Direnç Değeri	U.Long	R / W		88600
1583	-10C Direnç Değeri	U.Long	R / W		53000
1585	0C Direnç Değeri	U.Long	R / W		29000
1587	10C Direnç Değeri	U.Long	R / W		19680
1589	20C Direnç Değeri	U.Long	R / W		12000
1591	30C Direnç Değeri	U.Long	R / W		8000
1593	40C Direnç Değeri	U.Long	R / W		5265
1595	50C Direnç Değeri	U.Long	R / W		3480
1597	60C Direnç Değeri	U.Long	R / W		2440
1599	70C Direnç Değeri	U.Long	R / W		1716
1601	80C Direnç Değeri	U.Long	R / W		1225
1603	90C Direnç Değeri	U.Long	R / W		895
1605	100C Direnç Değeri	U.Long	R / W		663
1607	110C Direnç Değeri	U.Long	R / W		504
1609	120C Direnç Değeri	U.Long	R / W		386
1611	130C Direnç Değeri	U.Long	R / W		305
1613	140C Direnç Değeri	U.Long	R / W		236
1615	150C Direnç Değeri	U.Long	R / W		186

Cihaz Bilgileri					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Veri Aralığı	Default
5001	Cihaz Kodu	Ascii	R		
5005	Versiyon	Integer	R		
5006	1. Analog (4-20mA) Değer	Float	R		
5008	2. Analog (10K NTC) Sıcaklık °C	Float	R		
5010	1. Giriş Durum	Integer	R	0=Tetik Yok, 1=Tetik Var	
5011	2. Giriş Durum	Integer	R	0=Tetik Yok, 1=Tetik Var	
5012	3. Giriş Durum	Integer	R	0=Tetik Yok, 1=Tetik Var	
5013	4. Giriş Durum	Integer	R	0=Tetik Yok, 1=Tetik Var	
5014	5. Giriş Durum	Integer	R	0=Tetik Yok, 1=Tetik Var	
5015	6. Giriş Durum	Integer	R	0=Tetik Yok, 1=Tetik Var	
5016	1. Röle Durum	Integer	R / W	0=Kapalı (Çıkış Vermiyor), 1=Açık (Çıkış Veriyor)	
5017	2. Röle Durum	Integer	R / W	0=Kapalı (Çıkış Vermiyor), 1=Açık (Çıkış Veriyor)	
5018	1. Röle Kalan Pulse Süre (sn.)	Integer	R / W	0...30000	
5019	2. Röle Kalan Pulse Süre (sn.)	Integer	R / W	0...30000	
5020	SMS Sayaç	Integer	R / W		
5021	IMEI Numarası	Ascii	R		
5029	SIM Kart Durum	Integer	R	0=Sim Yok, 1=Sim Var	
5030	Çekim Seviyesi	Integer	R	0..31	
5031	Operatör	Ascii	R		
5039	Telefon Numarası	Ascii	R		
5047	Cihaz IP Adresi	Ascii	R		
5055	Cihaza Bağlantı Kuran IP Adresi 1	Ascii	R		
5063	Cihaza Bağlantı Kuran IP Adresi 2	Ascii	R		
5071	Cihaza Bağlantı Kuran IP Adresi 3	Ascii	R		
5079	Cihaza Bağlantı Kuran IP Adresi 4	Ascii	R		
5087	Tarih / Saat	Ascii	R	2026/02/16 12:41	
5096	GSM Alarm Durum	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5097	Alarm Durum 01	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5098	Alarm Durum 02	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5099	Alarm Durum 03	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5100	Alarm Durum 04	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5101	Alarm Durum 05	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5102	Alarm Durum 06	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5103	Alarm Durum 07	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5104	Alarm Durum 08	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5105	Alarm Durum 09	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5106	Alarm Durum 10	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5107	Alarm Durum 11	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5108	Alarm Durum 12	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5109	Alarm Durum 13	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5110	Alarm Durum 14	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5111	Alarm Durum 15	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5112	Alarm Durum 16	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5113	Alarm Durum 17	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5114	Alarm Durum 18	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5115	Alarm Durum 19	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5116	Alarm Durum 20	Integer	R	0=Alarm Yok, 1=Alarm Var	
5117	Son Alarm - A1	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5118	Son Alarm - A2	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5119	Son Alarm - D1	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5120	Son Alarm - D2	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5121	Son Alarm - D3	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5122	Son Alarm - D4	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5123	Son Alarm - D5	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	
5124	Son Alarm - D6	Integer	R	0...20 (0=Alarm oluşmadı)	

Ayar Registerları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Veri Aralığı	Default
65001	Ayarları Kaydet	Integer	R	1=Ayarları Kaydet	
65002	Modem Reset	Integer	R	1=Modem Reset	
65003	Cihaz Reset	Integer	R	1=Cihaz Reset	
65004	Fabrika Ayarları	Integer	R	1=Fabrika Ayarlarını Yükle	
65005...65008	Ayar Yazma Şifresi	ASCII	R / W	"Ayar Yazma Koruma" aktifse buraya cihaz şifresi yazılmalıdır.	
Ayar Registerları					
Register No	Register Adı	Veri Türü	R / W	Veri Aralığı	Default
10001	Ayarları Kaydet	Integer	R	1=Ayarları Kaydet	
10002	Modem Reset	Integer	R	1=Modem Reset	
10003	Cihaz Reset	Integer	R	1=Cihaz Reset	
10004	Fabrika Ayarları	Integer	R	1=Fabrika Ayarlarını Yükle	
10005...10008	Ayar Yazma Şifresi	ASCII	R / W	"Ayar Yazma Koruma" aktifse buraya cihaz şifresi yazılmalıdır.	