

BQ123 Modbus Register Tablosu

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Açıklama
1	Sms Durum	Integer	R / W	0=Sms Gönderim Bekliyor 1=Sms Gönderiliyor 2=Sms Gönderim Hata (Telefon ve mesaj alanları doldurulduktan sonra birinci register 1 yapılırsa cihaz sms gönderir.)
2	Gsm Çekim Seviyesi	Integer	RO	0=Çekim Yok 1=Kötü 2=İyi 3=Çok İyi 4=Mükemmel
3	Telefon Numarası (1. ve 2. Karakter)	Ascii	R / W	Her registera 2 karakter Hexadecimal girilmelidir. Telefon numarası girildikten sonra sonuna 00 yazılmalıdır.
4	Telefon Numarası (3. ve 4. Karakter)			
5	Telefon Numarası (5. ve 6. Karakter)			
6	Telefon Numarası (7. ve 8. Karakter)			
7	Telefon Numarası (9. ve 10. Karakter)			
8	Telefon Numarası (11. ve 12. Karakter)			
9	Telefon Numarası (13. ve 14. Karakter)			
10	Telefon Numarası (15. ve 16. Karakter)			
11	Telefon Numarası (17. ve 18. Karakter)			
13	Mesaj Metni (1. ve 2. Karakter)	Ascii	R / W	Her registera 2 karakter Hexadecimal girilmelidir. Mesaj metni girildikten sonra sonuna 00 yazılmalıdır.
14	Mesaj Metni (3. ve 4. Karakter)			
15	Mesaj Metni (5. ve 6. Karakter)			
16	Mesaj Metni (7. ve 8. Karakter)			
17	Mesaj Metni (9. ve 10. Karakter)			
18	Mesaj Metni (11. ve 12. Karakter)			
19	Mesaj Metni (13. ve 14. Karakter)			
20	Mesaj Metni (15. ve 16. Karakter)			
21	Mesaj Metni (17. ve 18. Karakter)			
22	Mesaj Metni (19. ve 20. Karakter)			
23	Mesaj Metni (21. ve 22. Karakter)			
24	Mesaj Metni (23. ve 24. Karakter)			
25	Mesaj Metni (25. ve 26. Karakter)			
26	Mesaj Metni (27. ve 28. Karakter)			
27	Mesaj Metni (29. ve 30. Karakter)			
28	Mesaj Metni (31. ve 32. Karakter)			
29	Mesaj Metni (33. ve 34. Karakter)			
30	Mesaj Metni (35. ve 36. Karakter)			
31	Mesaj Metni (37. ve 38. Karakter)			
32	Mesaj Metni (39. ve 40. Karakter)			
33	Mesaj Metni (41. ve 42. Karakter)			
34	Mesaj Metni (43. ve 44. Karakter)			
35	Mesaj Metni (45. ve 46. Karakter)			
36	Mesaj Metni (47. ve 48. Karakter)			
37	Mesaj Metni (49. ve 50. Karakter)			
38	Mesaj Metni (51. ve 52. Karakter)			
39	Mesaj Metni (53. ve 54. Karakter)			
40	Mesaj Metni (55. ve 56. Karakter)			
41	Mesaj Metni (57. ve 58. Karakter)			
42	Mesaj Metni (59. ve 60. Karakter)			
43	Mesaj Metni (61. ve 62. Karakter)			
44	Mesaj Metni (63. ve 64. Karakter)			
45	Mesaj Metni (65. ve 66. Karakter)			

BQ123 Modbus Register Tablosu

Register No	Register Adı	Veri Türü	Read / Write	Açıklama
46	Mesaj Metni (67. ve 68. Karakter)	Ascii	R / W	Her registra 2 karakter Hexadecimal girilmelidir. Mesaj metni girildikten sonra sonuna 00 yazılmalıdır.
47	Mesaj Metni (69. ve 70. Karakter)			
48	Mesaj Metni (71. ve 72. Karakter)			
49	Mesaj Metni (73. ve 74. Karakter)			
50	Mesaj Metni (75. ve 76. Karakter)			
51	Mesaj Metni (77. ve 78. Karakter)			
52	Mesaj Metni (79. ve 80. Karakter)			
53	Mesaj Metni (81. ve 82. Karakter)			
54	Mesaj Metni (83. ve 84. Karakter)			
55	Mesaj Metni (85. ve 86. Karakter)			
56	Mesaj Metni (87. ve 88. Karakter)			
57	Mesaj Metni (89. ve 90. Karakter)			
58	Mesaj Metni (91. ve 92. Karakter)			
59	Mesaj Metni (93. ve 94. Karakter)			
60	Mesaj Metni (95. ve 96. Karakter)			
61	Mesaj Metni (97. ve 98. Karakter)			
62	Mesaj Metni (99. ve 100. Karakter)			
63	Mesaj Metni (101. ve 102. Karakter)			
64	Mesaj Metni (103. ve 104. Karakter)			
65	Mesaj Metni (105. ve 106. Karakter)			
66	Mesaj Metni (107. ve 108. Karakter)			
67	Mesaj Metni (109. ve 110. Karakter)			
68	Mesaj Metni (111. ve 112. Karakter)			
69	Mesaj Metni (113. ve 114. Karakter)			
70	Mesaj Metni (115. ve 116. Karakter)			
71	Mesaj Metni (117. ve 118. Karakter)			
72	Mesaj Metni (119. ve 120. Karakter)			
73	Mesaj Metni (121. ve 122. Karakter)			
74	Mesaj Metni (123. ve 124. Karakter)			
75	Mesaj Metni (125. ve 126. Karakter)			
76	Mesaj Metni (127. ve 128. Karakter)			
77	Mesaj Metni (129. ve 130. Karakter)			
78	Mesaj Metni (131. ve 132. Karakter)			
79	Mesaj Metni (133. ve 134. Karakter)			
80	Mesaj Metni (135. ve 136. Karakter)			
81	Mesaj Metni (137. ve 138. Karakter)			
82	Mesaj Metni (139. ve 140. Karakter)			
83	Mesaj Metni (141. ve 142. Karakter)			
84	Mesaj Metni (143. ve 144. Karakter)			
85	Mesaj Metni (145. ve 146. Karakter)			
86	Mesaj Metni (147. ve 148. Karakter)			
87	Mesaj Metni (149. ve 150. Karakter)			
88	Mesaj Metni (151. ve 152. Karakter)			

Desteklenen Komutlar:

03 Read Holding Registers (4x)

04 Read Input Registers (3x)

06 Write Single Register

16 Write Multiple Register